

# INSTALLATION DU THERMOSTAT INTÉGRÉ

## SÉRIE RWFT1



### AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille.
2. Brancher les deux fils noirs fournis dans la trousse aux deux connecteurs du thermostat. FIG. 1
3. Brancher l'un des fils noirs du thermostat au fil noir provenant de l'appareil à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 2
4. Brancher l'autre fil noir du thermostat à l'un des fils d'alimentation (L1). FIG. 3
5. Brancher l'autre fil provenant de l'appareil à l'autre fil d'alimentation (L2/N). Effectuer les raccordements électriques selon le schéma ci-dessous.
6. Fixer le support du thermostat sur l'appareil à l'aide des deux vis fournies dans la trousse. FIG. 4
7. Remettre la grille en s'assurant de bien placer les fils.
8. Placer le bouton.




FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



# INSTALLATION DU THERMOSTAT INTÉGRÉ

## SÉRIE RWFT2



### AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille.
2. Brancher les deux fils rouges fournis dans la trousse aux deux connecteurs pliés du thermostat. Brancher les deux fils noirs fournis dans la trousse aux deux autres connecteurs du thermostat. FIG. 1
3. Insérer les deux gaines blanches fournies dans la trousse par-dessus les connecteurs. FIG. 2
4. Brancher l'un des fils noirs du thermostat au fil noir provenant de l'appareil à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 3
5. Brancher l'un des fils rouges du thermostat à l'autre fil provenant de l'appareil à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 4
6. Fixer le support du thermostat sur l'appareil à l'aide des deux vis fournies dans la trousse. FIG. 5
7. Brancher l'autre fil noir du thermostat à l'un des fils d'alimentation (L1). Brancher l'autre fil rouge du thermostat à l'autre fil d'alimentation (L2/N). FIG. 6
8. Remettre la grille en s'assurant de bien placer les fils.
9. Placer le bouton.



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4



FIG. 5




FIG. 6

