



AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de raccordement.
2. Installer les deux fils noirs fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 1
3. Installer des gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Fixer le thermostat sur le couvercle de la boîte de raccordement à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher le fil de l'élément à l'un des fils du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher le fil provenant du caniveau à l'un des fils d'alimentation et l'autre fil du thermostat à l'autre fil d'alimentation, selon le schéma électrique ci-dessous.
8. Remettre le couvercle de la boîte de raccordement et la grille.



FIG. 1



FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5





AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de raccordement.
2. Installer les deux fils noirs fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 1
3. Installer des gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Fixer le thermostat sur le couvercle de la boîte de raccordement à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher le fil de l'élément à l'un des fils du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat et brancher le fil provenant du caniveau à l'autre fil du thermostat. FIG. 5
7. Brancher le fil provenant du caniveau (à droite) à l'un des fils d'alimentation et brancher l'autre fil d'alimentation au fil de la protection thermique, selon le schéma électrique ci-dessous.
8. Remettre le couvercle de la boîte de connexion et la grille.



FIG. 1



FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5





AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de raccordement.
2. Installer les deux fils noirs fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 1
3. Installer des gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Fixer le thermostat sur le couvercle de la boîte de raccordement à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher le fil provenant du caniveau à l'un des fils d'alimentation à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher le fil de la protection thermique à l'un des fils du thermostat et brancher l'autre fil du thermostat à l'autre fil d'alimentation, selon le schéma électrique ci-dessous.
8. Remettre le couvercle de la boîte de raccordement et la grille.



FIG. 1



FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5





AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de raccordement.
2. Installer les deux fils noirs fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 1
3. Installer des gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Fixer le thermostat sur le couvercle de la boîte de raccordement à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse, FIG. 3. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
5. Brancher le fil provenant du caniveau à l'un des fils du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat et brancher le fil de la protection thermique à l'autre fil du thermostat. FIG. 5
6. Enlever le couvercle de la boîte de raccordement (gauche), puis enlever le connecteur. Brancher le fil d'alimentation (L2/N) au fil de l'élément et brancher l'autre fil d'alimentation (L1) au fil du thermostat, selon le schéma électrique ci-dessous.
7. Remettre le couvercle de la boîte de raccordement et la grille.



FIG. 1



FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5





AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de raccordement de gauche.
2. Installer les deux fils noirs et les deux fils rouges fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer des gaines thermorétractables noires par-dessus les deux vis intérieures et les faire chauffer. FIG. 2
4. Enlever la membrane sur le séparateur en plastique. Placer ensuite le séparateur et fixer le thermostat sur le couvercle de la boîte de raccordement à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate fournis dans la trousse. FIG. 4
6. Brancher le fil de l'élément à l'un des fils rouges du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher le fil provenant du caniveau à l'un des fils noirs du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 6
8. Brancher l'autre fil rouge du thermostat au fil d'alimentation (L2/N) et brancher l'autre fil noir du thermostat à l'autre fil d'alimentation (L1), selon le schéma électrique ci-dessous.
9. Remettre le couvercle de la boîte de raccordement et la grille.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



FIG. 6





AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de raccordement de gauche.
2. Installer les deux fils noirs et les deux fils rouges fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer des gaines thermorétractables noires par-dessus les deux vis intérieures et les faire chauffer. FIG. 2
4. Enlever la membrane sur le séparateur en plastique. Placer ensuite le séparateur et fixer le thermostat sur le couvercle de la boîte de raccordement à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate fournis dans la trousse. FIG. 4
6. Brancher le fil venant du caniveau avec un des fils noir du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher le fil provenant de l'élément à l'un des fils rouges du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 6
8. Faire passer 2 fils (TEW105) dans le caniveau. FIG. 7
9. Brancher l'un des fils (TEW105) à l'autre fil noir du thermostat, FIG. 8 et brancher l'autre extrémité de ce même fil (TEW105) à l'un des fils d'alimentation. FIG. 9
10. Brancher le deuxième fil (TEW105) à l'autre fil rouge du thermostat, FIG. 10 et brancher l'autre extrémité de ce même fil (TEW105) à l'un des fils d'alimentation. FIG. 11
11. Remettre le couvercle de la boîte de raccordement et la grille.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8





FIG. 9





AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de raccordement.
2. Installer les deux fils noirs et les deux fils rouges fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer des gaines thermorétractables noires par-dessus les deux vis intérieures et les faire chauffer. FIG. 2
4. Enlever la membrane sur le séparateur en plastique. Placer ensuite le séparateur et fixer le thermostat sur le couvercle de la boîte de raccordement à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate fournis dans la trousse, FIG. 4. Brancher le fil provenant du caniveau à l'un des fils rouges du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
6. Brancher le fil de la protection thermique à l'un des fils noirs du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 6
7. Brancher l'autre fil rouge du thermostat à l'un des fils d'alimentation et brancher l'autre fil noir du thermostat à l'autre fil d'alimentation, selon le schéma électrique ci-dessous.
8. Remettre le couvercle de la boîte de raccordement et la grille.




FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5





FIG. 6





AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de raccordement.
2. Installer les deux fils noirs et les deux fils rouges fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer des gaines thermorétractables noires par-dessus les deux vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Enlever la membrane sur le séparateur en plastique. Placer ensuite le séparateur et fixer le thermostat sur le couvercle de la boîte de raccordement à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate fournis dans la trousse. FIG. 4
6. Brancher le fil provenant du caniveau à l'un des fils rouges du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher l'un des fils noirs du thermostat au fil de la protection à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 6
8. Faire passer deux fils (TEW105) dans le caniveau. FIG. 7
9. Brancher l'un des fils (TEW105) à l'autre fil rouge du thermostat, FIG. 8 et brancher l'autre extrémité de ce même fil (TEW105) au fil d'alimentation.
10. Brancher le deuxième fil (TEW105) à l'autre fil noir du thermostat, FIG. 9 et brancher l'autre extrémité de ce même fil (TEW105) à l'autre fil d'alimentation, selon le schéma électrique ci-dessous.
11. Remettre le couvercle de la boîte de raccordement et la grille.




FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6



FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9

