



BRAVA^{MC}

GUIDE DE DÉPANNAGE

B | AB PLINTE ÉLECTRIQUE

PROBLÈME	PIÈCE DÉFECTUEUSE OU À VÉRIFIER
L'APPAREIL NE SE MET PAS EN MARCHÉ	<ul style="list-style-type: none">• Thermostat défectueux ou mal ajusté• Disjoncteur ou fusible ouvert• Protection thermique activée• Raccordement inadéquat
L'APPAREIL FONCTIONNE SANS ARRÊT	<ul style="list-style-type: none">• Thermostat défectueux ou mal ajusté• Pertes de chaleur dans la pièce plus importantes que la capacité de l'appareil
LE BOÎTIER EST EXTRÊMEMENT CHAUD	<ul style="list-style-type: none">• Protection thermique défectueuse• Entrée et/ou sortie d'air obstruée
L'APPAREIL CYCLE SUR LA PROTECTION THERMIQUE (INDICATEUR DE SURCHAUFFE DE L'APPAREIL)	<ul style="list-style-type: none">• Entrée et/ou sortie d'air obstruée
SURCHAUFFE DE LA PIÈCE	<ul style="list-style-type: none">• Thermostat défectueux ou mal ajusté
LE DISJONCTEUR S'OUVRE LORS DE LA MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL	<ul style="list-style-type: none">• Raccordement inadéquat• Voltage supérieur à celui inscrit sur la plaque signalétique
LA TEMPÉRATURE AMBIANTE DÉSIRÉE N'EST JAMAIS ATTEINTE	<ul style="list-style-type: none">• Un ou plusieurs éléments défectueux• Thermostat défectueux ou mal ajusté• Voltage inférieur à celui inscrit sur la plaque signalétique• Pertes de chaleur dans la pièce plus importantes que la capacité de l'appareil

N.B. Si vous n'êtes toujours pas en mesure de régler le problème après avoir vérifié ces points, débranchez l'appareil et communiquez avec notre service à la clientèle.

BESOIN D'ASSISTANCE ? CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE STELPRO.

WWW.STELPRO.COM

CONTACT@STELPRO.COM

1-844-STELPRO