

INSTALLATION DU THERMOSTAT INTÉGRÉ

SÉRIE T12

INSTALLATION AU-DESSUS À GAUCHE ET ALIMENTATION À GAUCHE



AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de connexion.
2. Installer les deux fils noirs fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer les gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Fixer le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher les fils de l'élément à l'un des fils du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher le fil provenant du caniveau à l'un des fils de l'alimentation et l'autre fil du thermostat à l'autre fil d'alimentation, selon le schéma électrique ci-dessous.
8. Remettre le couvercle de la boîte de connexion et la grille.



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

INSTALLATION EN FAÇADE À GAUCHE ET ALIMENTATION À GAUCHE

Répéter les mêmes opérations pour les raccordements électriques, sauf pour l'étape 4. Voir FIG. 6



FIG. 5





FIG. 6



INSTALLATION DU THERMOSTAT INTÉGRÉ

SÉRIE T12

INSTALLATION AU-DESSUS À GAUCHE ET ALIMENTATION À DROITE



AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de connexion.
2. Installer les deux fils noirs fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer les gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Fixer le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher les fils de l'élément à l'un des fils du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher le fil provenant du caniveau à l'autre fil du thermostat. FIG. 6
8. Brancher l'appareil selon le schéma électrique ci-dessous.
9. Remettre le couvercle de la boîte de connexion et la grille.



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

INSTALLATION EN FAÇADE À GAUCHE ET ALIMENTATION À DROITE

Répéter les mêmes opérations pour les raccordements électriques, sauf pour l'étape 4. Voir FIG. 7




FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de connexion.
2. Installer les deux fils noirs fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer les gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Fixer le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher le fil du caniveau à l'un des fils du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher l'autre fil du thermostat à l'un des fils de l'alimentation et le fil de la protection thermique à l'autre fil d'alimentation selon le schéma électrique ci-dessous.
8. Remettre le couvercle de la boîte de connexion et la grille.



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

INSTALLATION EN FAÇADE À DROITE ET ALIMENTATION À DROITE

Répéter les mêmes opérations pour les raccordements électriques, sauf pour l'étape 4. Voir FIG. 6




FIG. 5




FIG. 6



AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de connexion.
2. Installer les deux fils noirs fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer les gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Fixer le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide du bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher le fil du caniveau à l'un des fils du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher le fil de la protection thermique à l'autre fil du thermostat avec un connecteur adéquat. FIG. 6
8. Brancher l'appareil selon le schéma électrique ci-dessous.
9. Remettre le couvercle de la boîte de connexion et la grille.



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

INSTALLATION EN FAÇADE À DROITE ET ALIMENTATION À GAUCHE

Répéter les mêmes opérations pour les raccordements électriques, sauf pour l'étape 4. Voir FIG. 7




FIG. 5



FIG. 6




FIG. 7



AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de connexion.
2. Installer les deux fils noirs et rouges fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées (FIG. 1).
3. Installer les gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer (FIG. 2).
4. Placer le séparateur en plastique et fixer le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse (FIG. 3).
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate (FIG. 4).
6. Brancher les fils des éléments à l'un des fils rouges du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat (FIG. 5).
7. Brancher le fil venant du caniveau à l'un des fils noirs du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat (FIG. 6).
8. Brancher l'autre fil rouge du thermostat à l'un des fils d'alimentation et brancher l'autre fil noir du thermostat à l'autre fil d'alimentation, selon le schéma électrique ci-dessous.
9. Remettre le couvercle de la boîte de connexion et la grille.




FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

INSTALLATION EN FAÇADE À GAUCHE ET ALIMENTATION À GAUCHE

Répéter les mêmes opérations pour les raccordements électriques, sauf pour l'étape 4. Voir FIG. 7

Note : NE PAS OUBLIER D'ENLEVER LA MEMBRANE SUR LE SÉPARATEUR EN PLASTIQUE




FIG. 5




FIG. 6





FIG. 7





AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de connexion
2. Installer les deux fils noirs et rouges fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer les gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Placer le séparateur en plastique et fixer le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher le fil venant du caniveau à l'un des fils noir du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher le fil rouge du thermostat à l'un des fils des éléments à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 6
8. Faire passer deux fils (TEW105) dans le caniveau. FIG. 7
9. Brancher l'un des fils (TEW105) à l'autre fil rouge du thermostat, FIG. 8 et brancher l'autre extrémité du fil (TEW105) au fil de protection thermique. FIG. 9
10. Brancher le deuxième fil (TEW105) à l'autre fil noir du thermostat, FIG. 10, brancher l'autre extrémité du fil (TEW105) à l'un des fils d'alimentation, FIG. 11 et brancher le fil provenant du caniveau à l'autre fil d'alimentation, selon le schéma électrique ci-dessous. FIG. 12
11. Remettre le couvercle de la boîte de connexion et la grille.




FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9



FIG. 10



FIG. 11




FIG. 12

INSTALLATION EN FAÇADE À GAUCHE ET ALIMENTATION À DROITE

Répéter les mêmes opérations pour les raccordements électriques, sauf pour l'étape 4. Voir FIG. 12

Note : NE PAS OUBLIER D'ENLEVER LA MEMBRANE SUR LE SÉPARATEUR EN PLASTIQUE





AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de connexion.
2. Installer les deux fils noirs et rouges fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer les gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Défoncer la pastille défonçable, placer le séparateur en plastique et fixer le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher le fil provenant du caniveau à l'un des fils rouges du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher le fil de la protection thermique à l'un des fils noirs du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 6
8. Brancher l'autre fil rouge du thermostat à l'un des fils d'alimentation et brancher l'autre fil noir du thermostat à l'autre fil d'alimentation, selon le schéma électrique ci-dessous.
9. Remettre le couvercle de la boîte de connexion et la grille.




FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

INSTALLATION EN FAÇADE À DROITE ET ALIMENTATION À DROITE

Répéter les mêmes opérations pour les raccordements électriques, sauf pour l'étape 4. Voir FIG. 7

Note : NE PAS OUBLIER D'ENLEVER LA MEMBRANE SUR LE SÉPARATEUR EN PLASTIQUE





FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7



AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de connexion.
2. Installer les deux fils noirs et rouges fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer les gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Défoncer la pastille défonçable, placer le séparateur en plastique et fixer le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher le fil provenant du caniveau à l'un des fils rouges du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher l'un des fils noirs du thermostat au fil de la protection thermique à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 6
8. Faire passer deux fils (TEW105) dans le caniveau. FIG. 7
9. Brancher l'un des fils (TEW105) à l'un des fils noirs du thermostat, FIG. 8 et brancher l'autre extrémité du fil (TEW105) aux fils des éléments, FIG. 9.
10. Brancher le deuxième fil (TEW105) à l'autre fil rouge du thermostat, FIG. 10, brancher l'autre extrémité du fil (TEW105) à l'un des fils d'alimentation, FIG. 11 et brancher le fil provenant du caniveau à l'autre fil d'alimentation, selon le schéma électrique ci-dessous. FIG. 12
11. Remettre le couvercle de la boîte de connexion et la grille.




FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7




FIG. 8



FIG. 9



FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12

INSTALLATION EN FAÇADE À DROITE ET ALIMENTATION À DROITE

Répéter les mêmes opérations pour les raccordements électriques, sauf pour l'étape 4. Voir FIG. 12

Note : NE PAS OUBLIER D'ENLEVER LA MEMBRANE SUR LE SÉPARATEUR EN PLASTIQUE

