


QUICK START DÉMARRAGE RAPIDE



ADVANCED SETTINGS (MENU) PARAMÈTRES AVANCÉS (MENU)



ADVANCED SETTINGS can be accessed directly on the thermostat.

LES PARAMÈTRES AVANCÉS sont accessibles directement sur le thermostat.

Z-WAVE connectivity	1	Connectivité Z-WAVE
Display format (°C or °F)	2	Format d'affichage (°C ou °F)
HEATING mode (fan or baseboard)	3	Mode CHAUFFAGE (aéro-convecteur ou plinthe)
LOCK mode	4	Mode VERROUILLAGE
Outdoor temperature display	5	Affichage de la température extérieure
Backlight intensity	6	Intensité du rétroéclairage
°STELPRO menu	7	Menu °STELPRO

TO MODIFY AN ADVANCED SETTING POUR MODIFIER UN PARAMÈTRE


A Enter ADVANCED SETTINGS
Accédez au MENU PRINCIPAL



Press and hold both buttons for 3 seconds

Appuyez et relâchez les deux boutons pendant 3 secondes

B Select desired menu (from 1 to 7)
Sélectionnez le menu souhaité (de 1 à 7)



Press and release the UP or DOWN button until desired menu is shown

Appuyez et relâchez le bouton du HAUT ou du BAS jusqu'à ce que le menu souhaité apparaisse

C Enter menu
Accédez au menu souhaité



Press and release both buttons

Appuyez et relâchez les deux boutons simultanément

D Change the setting value
Modifiez le paramètre



Press and release UP or DOWN button to select the desired setting value

Appuyez et relâchez le bouton du HAUT ou du BAS pour modifier la valeur

E Confirm selection
Confirmez la sélection



Press and release both buttons

Appuyez et relâchez les deux boutons simultanément

NOTE To exit the advanced settings press the UP and DOWN buttons for 3 seconds at any time. If the thermostat is left idle it will revert back to the main screen after 30 seconds.

Pour quitter les paramètres avancés, appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes à tout moment. Si le thermostat est resté inactif, il reviendra à l'écran principal après 30 secondes.

WARNING AVERTISSEMENT



Before installing and operating this product, the owner and/or installer must read, understand and follow these instructions and keep them handy for future reference. If these instructions are not followed, the warranty will be considered null and void and the manufacturer deems no further responsibility for this product. Moreover, the following instructions must be adhered to in order to avoid bodily harm or property damages, serious injuries and potentially fatal electric shocks. All electric connections must be made by a qualified electrician, according to the electric and building codes effective in your region. Do NOT connect this product to a supply source other than 120 VAC or 240 VAC, and do not exceed the load limits specified. Protect the heating system with the appropriate circuit breaker or fuse. You must regularly clean dirt accumulations on the thermostat. Do NOT use fluid to clean thermostat air vent. Do not install thermostat in a wet place. However, installing it in insulated walls is allowed.


Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, le propriétaire ou l'installateur doit lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne les respectent pas. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié, selon les codes de l'électricité et du bâtiment en vigueur dans votre région. Ne raccordez PAS l'appareil à une source d'alimentation autre que 120 VAC ou 240 VAC et respectez les limites de charge. Protégez le système de chauffage à l'aide de disjoncteurs ou de fusibles appropriés. Nettoyez régulièrement la saleté accumulée sur l'appareil. N'utilisez PAS de liquide pour nettoyer les ouvertures d'aération du thermostat. N'installez pas le thermostat dans un endroit mouillé. Il est toutefois permis de l'installer sur des murs isolés.

INSTALLATION STEPS ÉTAPES D'INSTALLATION


NOTE Before installing the KI thermostat, ensure that the breaker has been turned off and proceed by removing the old thermostat if necessary.




Avant d'installer le thermostat KI, coupez l'alimentation provenant du panneau électrique et enlevez l'ancien thermostat si applicable.



Fix back plate to connection box
Fixez la plaque murale à la boîte électrique




OR
OU



Connect the thermostat wires and properly place wires in the junction box

Effectuez les raccordements et placez les fils dans la boîte électrique



Align and secure the thermostat, then turn the breaker on

Alignez et fixez le thermostat, puis remettez l'installation sous tension



Z-WAVE NETWORK INCLUSION INCLUSION AU RÉSEAU Z-WAVE


1 Put your Z-Wave Hub in INCLUDE MODE (refer to your Z-Wave hub instruction manual)

Ajustez votre contrôleur Z-Wave en MODE INCLUSION (reportez-vous au manuel d'instructions du contrôleur Z-Wave)



2 Enter thermostat ADVANCED SETTINGS

Accédez au menu des PARAMÈTRES AVANCÉS




Press and hold both buttons for 3 seconds

Appuyez et relâchez les deux boutons pendant 3 secondes

3 Enter Z-WAVE CONNECTIVITY SETTING (menu 1)

Accédez au PARAMÈTRE DE CONNECTIVITÉ Z-WAVE (menu 1)



Press and release both buttons

Appuyez et relâchez les deux boutons simultanément

4 Select "ON"

Sélectionnez « ON »



Press and release UP or DOWN button

Appuyez et relâchez le bouton du HAUT ou du BAS

5 Confirm selection


Confirmez la sélection



Press and release both buttons

Appuyez et relâchez les deux boutons simultanément

6 "ON" will blink for a few seconds and the connectivity icon will be animated. When the inclusion process is complete "ON" will be solid.



Le symbole « ON » clignotera et l'icône de connectivité sera animé.

Lorsque le processus d'inclusion sera terminé, le symbole « ON » ne clignotera plus.

NOTE To exit the advanced settings press the UP and DOWN buttons for 3 seconds at any time. If the thermostat is left idle it will revert back to the main screen after 30 seconds.

Pour quitter les paramètres avancés, appuyez simultanément sur les deux boutons pendant 3 secondes à tout moment. Si le thermostat est resté inactif, il reviendra à l'écran principal après 30 secondes.