

AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille de l'appareil et enlever l'appareil du boîtier.
2. Insérer le séparateur de voltage dans le haut du relais, positionner le relais en haut dans la boîte de jonction et visser. FIG. 1
3. Passer les fils rouge, blanc et noir (côté contrôle) du relais dans le trou du séparateur. FIG. 2
4. Insérer les fils de contrôle fournis par l'installateur dans la boîte de raccordement de l'appareil par le biais d'une des pastilles défonçables (KOE). Ensuite, insérer ceux-ci dans l'ouverture du séparateur de voltage. Connecter les fils de basse tension avec les fils du relais en se référant au schéma électrique fourni avec le relais.
5. Connecter le fil bleu du relais avec le fil rouge (208 V et 240 V) (ou blanc pour 120 V, 277 V et 347 V) venant de l'appareil. FIG. 3
6. Connecter le gros fil blanc du relais avec le fil noir venant de la protection thermique et un des fils de l'alimentation (L2/N) et le gros fil noir du relais avec l'autre fil de l'alimentation (L1). FIG. 4
7. Revisser l'appareil dans le boîtier en prenant soin de bien positionner le filage et refermer la grille.



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

