



AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever le couvercle avant de la plinthe. Pour ce faire, dévisser aux deux extrémités et retirer le couvercle avant en tirant le bas puis en le soulevant.
2. À l'aide d'une mèche 1/2 po, percer l'embout du couvercle de la plinthe du côté où le thermostat sera installé. Pour ce faire, percer de l'intérieur vers l'extérieur en s'alignant sur la marque ronde du haut. (FIG. 1)
3. Installer le support du thermostat sur le thermostat en utilisant les petites vis fournies. (FIG. 2)
4. Retirer la pastille défonçable (KOE) dans le côté de la boîte de raccordement. (FIG. 3)
5. Positionner le thermostat en place, la tige vis-à-vis du trou libéré par la pastille. (FIG. 4) Visser le support sur la paroi de la boîte de raccordement de l'extérieur vers l'intérieur.
6. Raccorder un des fils noirs du thermostat au fil situé à l'extrémité du passe-fil (au bas de l'appareil) à l'aide d'un connecteur adéquat. (FIG. 5)
7. Raccorder l'autre fil noir du thermostat avec un fil de ligne de l'alimentation à l'aide d'un connecteur adéquat. (FIG. 6)
8. Refermer le boîtier en prenant soin de préalablement bien positionner le filage.
9. Insérer la tige du bouton par le trou dans l'embout du devant en l'alignant sur la tige du thermostat.



FIG. 1




FIG. 4




FIG. 2



FIG. 5




FIG. 3




FIG. 6



AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever le couvercle avant de la plinthe. Pour ce faire, dévisser aux deux extrémités et retirer le couvercle avant en tirant le bas puis en le soulevant.
2. À l'aide d'une mèche 1/2 po, percer l'embout du couvercle de la plinthe du côté où le thermostat sera installé. Pour ce faire, percer de l'intérieur vers l'extérieur en s'alignant sur la marque ronde du haut. (FIG. 1)
3. Installer le support du thermostat sur le thermostat en utilisant les petites vis fournies. (FIG. 2)
4. Retirer la pastille défonçable (KOE) dans le côté de la boîte de raccordement. (FIG. 3)
5. Positionner le thermostat en place, la tige vis-à-vis du trou libéré par la pastille. (FIG. 4) Visser le support sur la paroi de la boîte de raccordement de l'extérieur vers l'intérieur. Plier les pattes de connexion du haut au besoin.
6. Raccorder un des fils noirs du thermostat au fil situé à l'extrémité du passe-fil (au bas de l'appareil) à l'aide d'un connecteur adéquat. (FIG. 5)
7. Raccorder l'autre fil noir du thermostat avec un fil de ligne de l'alimentation à l'aide d'un connecteur adéquat. (FIG. 6)
8. Raccorder un des fils rouges du thermostat au fil de l'élément (fil de la protection thermique pour installation dans la boîte de raccordement de droite) à l'aide d'un connecteur adéquat. (FIG. 7)
9. Raccorder l'autre fil rouge du thermostat avec l'autre fil de ligne de l'alimentation à l'aide d'un connecteur adéquat. (FIG. 8)
10. Refermer le boîtier en prenant soin de préalablement bien positionner le filage.
11. Placer le bouton en l'enfonçant aligné sur la tige du thermostat.



FIG. 1




FIG. 5




FIG. 2




FIG. 6




FIG. 3




FIG. 7




FIG. 4




FIG. 8