



AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de raccordement.
2. Installer les deux fils noirs fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer des gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Défoncer la pastille défonçable et fixer le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher le fil de l'élément à l'un des fils du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher le fil provenant du caniveau à l'un des fils d'alimentation et brancher l'autre fil du thermostat à l'autre fil d'alimentation, selon le schéma électrique ci-dessous.
8. Remettre le couvercle de la boîte de raccordement et la grille.



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5





AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de raccordement.
2. Installer les deux fils noirs fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer des gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Défoncer la pastille défonçable et fixer le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher le fil de l'élément à l'un des fils du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat et brancher le fil provenant du caniveau à l'autre fil du thermostat. FIG. 5
7. Raccorder l'appareil selon le schéma électrique ci-dessous.
8. Remettre le couvercle de la boîte de raccordement et la grille.



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5





AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de raccordement.
2. Installer les deux fils noirs et rouges fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer des gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Défoncer la pastille défonçable, placer le séparateur en plastique et fixer le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher le fil de l'élément à l'un des fils rouges du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher le fil provenant du caniveau à l'un des fils noirs du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 6
8. Brancher l'autre fil rouge du thermostat à l'un des fils d'alimentation (L1) et brancher l'autre fil noir du thermostat à l'autre fil d'alimentation (L2/N), selon le schéma électrique ci-dessous.
9. Remettre le couvercle de la boîte de raccordement et la grille.

Note: NE PAS OUBLIER D'ENLEVER LA MEMBRANE SUR LE SÉPARATEUR EN PLASTIQUE




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5





FIG. 6





AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever la grille et le couvercle de la boîte de raccordement.
2. Installer les deux fils noirs et rouges fournis dans la trousse sur le thermostat à l'aide des vis appropriées. FIG. 1
3. Installer des gaines thermorétractables noires par-dessus les vis et les faire chauffer. FIG. 2
4. Défoncer la pastille défonçable, placer le séparateur en plastique et fixer le thermostat à l'aide des vis appropriées fournies dans la trousse. FIG. 3
5. À l'aide de la bague blanche fournie dans la trousse, installer la sonde et la fixer au bas de l'appareil à l'aide d'une vis plate. FIG. 4
6. Brancher le fil provenant du caniveau à l'un des fils noirs du thermostat à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 5
7. Brancher un fil rouge du thermostat au fil de l'élément à l'aide d'un connecteur adéquat. FIG. 6
8. Faire passer deux fils (TEW105) dans le caniveau. FIG. 7
9. Brancher l'un des fils (TEW105) à l'un des fils rouges du thermostat, FIG. 8 et brancher l'autre extrémité de ce même fil (TEW105) à l'un des fils d'alimentation. FIG. 9
10. Brancher le deuxième fil (TEW105) à l'autre fil noir du thermostat, FIG. 10 et brancher l'autre extrémité de ce même fil (TEW105) à l'un des fils de l'alimentation selon le schéma électrique ci-dessous. FIG. 11
11. Remettre le couvercle de la boîte de raccordement et la grille.

Note: NE PAS OUBLIER D'ENLEVER LA MEMBRANE SUR LE SÉPARATEUR EN PLASTIQUE




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10



FIG. 11