


GUIDE DE L'UTILISATEUR

SÉRIE SK

AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND

LISTE DES COMPOSANTS DE RECHANGE INCLUSE



**RIDEAU
D'AIR^{MC}**



Cet appareil
est conforme
aux normes
CSA



AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée et raccordé par un **électricien certifié** conformément aux **codes de l'électricité et du bâtiment** en vigueur dans votre région.

Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels.

Protégez l'appareil à l'aide des disjoncteurs ou des fusibles appropriés en vous référant à la plaque signalétique.

Assurez-vous que la tension d'alimentation (volt) correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

Cet appareil doit être **mis à la terre**.

Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage.

Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

PUISSANCE DE CHAUFFAGE RECOMMANDÉE :

1,25 W/pied cube (0,03 m³).

Ceci équivaut à **10 W/pied carré (0,09 m²)** pour un plafond d'une hauteur standard de 8 pieds (2,44 m). La puissance recommandée est habituellement suffisante pour les besoins de chauffage normaux. Veuillez noter que la qualité d'isolation des murs et des fenêtres sont des facteurs qui influent sur les pertes de chaleur qui font varier la puissance requise pour chauffer la pièce. Au besoin, référez-vous à un spécialiste (bâtiments industriels et commerciaux) qui pourra calculer ces pertes de chaleur et optimiser la puissance requise ou consultez le site Web de Stelpro Design sous la rubrique « Calcul de chauffage en ligne » (bâtiments résidentiels). Pour chauffer une grande pièce et accroître le confort dans celle-ci, vous devriez privilégier l'installation de plusieurs appareils au lieu d'un seul. Par exemple, 2 x 1000 W plutôt que 1 x 2000 W.

N'installez pas l'appareil dans des endroits où il y a des objets pouvant être endommagés par la chaleur.

Si la puissance de l'appareil est insuffisante pour la grandeur de la pièce, celui-ci fonctionnera sans arrêt, ce qui le fera vieillir prématurément ou jaunir.

Respectez les distances et les positions mentionnées dans la section d'installation de ce guide.

Si l'installateur ou l'utilisateur modifie l'appareil de quelque façon que ce soit, il sera tenu responsable de tout dommage résultant de cette modification et la certification CSA pourrait être annulée.

Cet appareil ne doit pas entrer en contact avec une source d'eau et doit être à l'abri des éclaboussures. Ne l'utilisez pas si une partie quelconque a été submergée.

Lorsque vous fixez l'appareil, assurez-vous que l'ancrage peut supporter le poids total de l'appareil plus le poids des supports de montage.

Lorsque vous coupez ou percez un plafond pour l'installation de l'appareil, assurez-vous de ne pas endommager le câblage électrique et les autres services publics cachés.

Lors de la mise en marche initiale ou d'une première mise en marche après une longue période, il est normal que l'appareil dégage temporairement certaines odeurs ainsi qu'une mince fumée blanchâtre.

Puisqu'il chauffe, cet appareil présente des risques même lorsqu'il fonctionne de façon normale. Faites donc preuve de **prudence**, de **discernement** et de **diligence** lorsque vous l'utilisez. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes. Laissez l'appareil refroidir quelques minutes après l'avoir éteint puisqu'il reste chaud pendant un certain temps.

Installez l'appareil à au moins **6 pouces (15,2 cm)** des murs adjacents et à une hauteur se situant entre **8 pi (244 cm)** et **10 pi (305 cm)** du plancher. Toutefois, ne laissez pas d'objets ou de meubles entrer en contact avec l'appareil et tenez-les à une distance d'au moins **12 pouces (30 cm)** de celui-ci, car ils pourraient s'enflammer plus facilement que les murs ou le plancher. De plus, certains matériaux sont plus sensibles à la chaleur que d'autres, assurez-vous donc que ceux qui se trouvent à proximité de votre appareil peuvent supporter la chaleur qu'il dégage.

N'obstruez jamais les entrées et sorties d'air de l'appareil. Cette obstruction entraînerait une surchauffe, ce qui pourrait résulter en un incendie.

N'insérez pas de corps étrangers dans les entrées et sorties d'air de l'appareil, car cela pourrait l'endommager et causer des chocs électriques ou un incendie.

L'appareil comporte des pièces chaudes et pouvant produire des arcs électriques (étincelles). Il n'est pas conçu pour être utilisé ou entreposé dans des endroits très humides ou contenant des liquides inflammables, des matières combustibles et des produits corrosifs, abrasifs, chimiques ou explosifs tels que, mais non limités à, de la peinture, de l'essence, du chlore, du bran de scie et des produits de nettoyage.

Certains endroits sont plus poussiéreux que d'autres. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer s'il doit **nettoyer l'appareil** selon la quantité de saleté accumulée sur les entrées et les sorties d'air ainsi qu'à l'intérieur de l'appareil. La saleté accumulée peut faire jaunir l'appareil ou entraîner la défectuosité d'une composante. Il y a un risque d'incendie si le produit n'est pas installé et nettoyé conformément aux présentes directives.


L'activation de la protection thermique indique que l'appareil a été soumis à des conditions de fonctionnement anormales. Si celle-ci demeure activée ou s'active et se désactive de façon répétitive, il est recommandé de faire inspecter l'appareil par un électricien qualifié ou un centre de réparation reconnu afin de s'assurer qu'il n'est pas endommagé (référez-vous préalablement aux termes de la garantie limitée).

Si cet appareil est endommagé ou défectueux, coupez l'alimentation électrique au disjoncteur/fusible et faites-le réparer dans un centre de réparation reconnu (référez-vous préalablement aux termes de la garantie limitée).

SPÉCIFICATIONS

AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND	
MODÈLE	SKI
VOLTS	120, 208, 240, 277, 347 V
WATTS	500 À 2000 W
POIDS	11 LB / 5 KG
PROFONDEUR	4 3/8" / 111 MM
LARGEUR	14 1/16" / 357 MM
HAUTEUR	11 1/2" / 292 MM

DESSINS TECHNIQUES



INSTALLATION


N.B. Coupez l'alimentation électrique au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation.

Important – Cet appareil doit être installé à au moins 6 po (15,2 cm) des murs adjacents et à une hauteur se situant entre 8 pi (244 cm) et 10 pi (305 cm) du plancher. De plus, il est conçu pour être installé en position horizontale au plafond seulement.

Au centre du présent document, vous trouverez un gabarit d'installation que vous pouvez détacher et fixer au plafond à l'aide de punaises en vue de guider votre découpage pour l'insertion de l'appareil (dépendamment de l'installation choisie). Lorsque l'utilisation de ce gabarit est nécessaire, la mention « **Suivre la coupe (A, B ou C) du gabarit de pose** » est indiquée.


N.B. Vous devez suivre parfaitement les lignes du gabarit pour que la grille de surface cache entièrement l'ouverture une fois posée.

INSTALLATION ENCASTRÉE DANS UN PLAFOND FERMÉ




TROIS DIFFÉRENTES INSTALLATIONS POSSIBLES


1. CÔTÉ LE PLUS LONG DE L'APPAREIL PERPENDICULAIRE AUX SOLIVES



SUIVRE LA COUPE A DU GABARIT DE POSE




2. CÔTÉ LE PLUS LONG DE L'APPAREIL PARALLÈLE AUX SOLIVES (LORSQUE VOUS AVEZ ACCÈS AU GRENIER)




SUIVRE LA COUPE C DU GABARIT DE POSE

Vous devez dévisser l'épaulement et le replacer du côté sur lequel vous collerez l'appareil contre la solive. Vissez l'épaulement dans les trous les plus bas de façon à ce qu'il soit à la même hauteur que le boîtier.




Mesurez l'espace entre le boîtier et la solive sur laquelle seront fixés les supports. Ensuite, insérez les supports dans les fentes prévues à cet effet et ajustez-les à l'aide de vis (deux par support) afin qu'ils aient la longueur requise.




3. CÔTÉ LE PLUS LONG DE L'APPAREIL PARALLÈLE AUX SOLIVES (LORSQUE VOUS N'AVEZ PAS ACCÈS AU GRENIER)

Vissez des planches de bois (2" X 4") entre les solives du plafond afin de créer un cadre dans lequel vous insérez et fixerez l'appareil.

Le boîtier doit être à égalité du plafond pour que la grille tienne correctement.




SUIVRE LA COUPE A DU GABARIT DE POSE




NOUVELLE CONSTRUCTION

Si le plafond n'est pas fini, les épaulements doivent être remontés et vissés dans les deuxièmes trous prévus à cet effet pour que le boîtier de l'appareil soit parfaitement à égalité du plafond fini. (voir L'ILLUSTRATION DES TROUS D'AJUSTEMENT)

SUIVRE LA COUPE B DU GABARIT DE POSE (POUR DÉCOUPER LE PLACOPLÂTRE AVANT DE LE POSER)



SUIVRE LA COUPE C DU GABARIT DE POSE (POUR DÉCOUPER LE PLACOPLÂTRE AVANT DE LE POSER)




INSTALLATION ENCASTRÉE DANS UN PLAFOND SUSPENDU


À MÊME LA DALLE DE PLAFOND SUSPENDU

- Retirez la dalle où vous voulez installer l'appareil et faites une ouverture selon les dimensions montrées ci-dessous.


SUIVRE LA COUPE A DU GABARIT DE POSE



- Remettez la dalle percée en place.




- Fixez l'appareil entre deux planches de bois* (2" x 4") à l'aide de quatre (4) vis et des épaulements fixés de chaque côté de l'appareil. (Les deux planches doivent être assez longues pour traverser les solives de plafond, et ce, afin d'assurer un soutien adéquat)




Il est important que le boîtier de l'appareil soit parfaitement à égalité du plafond fini afin que les broches de la grille entrent suffisamment loin dans l'appareil pour la faire tenir correctement. Pour ajuster la hauteur de l'appareil, vous devez ajuster les épaulements en vous servant des trous prévus à cet effet. (Voir L'ILLUSTRATION DES TROUS D'AJUSTEMENT ci-contre)

- Enlevez une dalle adjacente à celle percée de façon à avoir l'espace nécessaire pour pouvoir déposer l'appareil et insérer les deux planches.
- Placez l'appareil et les deux planches au-dessus de la dalle percée de façon à ce que les planches traversent les solives de plafond. Le boîtier de l'appareil doit être suspendu directement au-dessus du trou et doit être à égalité de la dalle.
- Remettez la dalle adjacente en place.




- Posez la grille de l'appareil en insérant les broches dans leurs fentes respectives et poussez-la vers le plafond.



*Les planches de bois sont montrées ici à titre indicatif, tout autre matériel pouvant résister au poids de l'appareil peut être utilisé.

AVEC « T-BAR » #SKTBA (FACULTATIF)

- Fixez l'appareil directement sur le « T-Bar » (facultatif) à l'aide de quatre (4) vis et des épaulements fixés de chaque côté de l'appareil de façon à ce qu'il soit complètement encastré.
- Posez la grille de l'appareil en insérant les broches dans leurs fentes respectives et poussez-la vers le plafond.
- Insérez le « T-Bar » (facultatif) à l'emplacement où vous avez préalablement retiré la dalle de plafond suspendu.



AVEC DES TIGES FILETÉES






ILLUSTRATION DES TROUS D'AJUSTEMENT

Permet d'ajuster la hauteur de l'appareil à tous les types de plafonds suspendus




INSTALLATION EN SURFACE AVEC UN ADAPTATEUR (FACULTATIF)

	PLAFOND FERMÉ	PLAFOND SUSPENDU	
		À MÊME LA DALLE DE PLAFOND SUSPENDU	AVEC « T-BAR » (FACULTATIF)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vissez l'adaptateur (facultatif) au plafond (4 vis) en vous assurant qu'il est bien fixé aux solives, et ce, pour qu'il puisse supporter le poids de l'appareil. 2. Fixez l'appareil à l'adaptateur (facultatif) (4 vis). 3. Insérez les broches de la grille dans les fentes du boîtier prévues à cet effet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insérez l'adaptateur (facultatif) à travers la dalle de plafond et vissez-le (4 vis) dans deux planches de bois qui traversent les souteneurs du plafond suspendu, et ce, afin d'assurer un soutien adéquat. 2. Fixez l'appareil à l'adaptateur (facultatif) (4 vis). 3. Insérez les broches de la grille dans les fentes du boîtier prévues à cet effet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vissez l'adaptateur (facultatif) (4 vis) directement sur le « T-Bar » (facultatif). 2. Fixez l'appareil à l'adaptateur (facultatif) (4 vis). 3. Insérez les broches de la grille dans les fentes du boîtier prévues à cet effet.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Pour réaliser la mise à la terre, vous devez raccorder le fil vert provenant du panneau électrique à la vis verte située à l'intérieur de la boîte de raccordement de l'appareil.

N.B. Ce produit doit être raccordé par un électricien certifié conformément aux codes de l'électricité et du bâtiment en vigueur dans votre région.



FONCTIONNEMENT

Cet appareil doit être contrôlé au moyen d'un thermostat mural ou d'une minuterie de 60 minutes (# FD60MCW70). Leur voltage doit être conforme aux spécifications techniques du produit. (Thermostat et minuterie non compris)

ENTRETIEN

N.B. Cet appareil doit être nettoyé régulièrement pour que la garantie soit valide. AVERTISSEMENT : si un disjoncteur est présent dans l'appareil, vous devez couper l'alimentation au disjoncteur principal avant d'enlever le couvert de la boîte de jonction ou d'ouvrir ou fermer le disjoncteur de l'appareil.

Coupez l'alimentation électrique au disjoncteur/fusible avant de nettoyer l'appareil. Dépoussiérez ce dernier à l'aide d'un chiffon doux. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide et du savon à vaisselle non abrasif. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, car ils pourraient abîmer le revêtement de l'appareil. Si l'appareil se trouve dans un endroit très poussiéreux, utilisez la brosse à dépoussiérer d'un aspirateur pour aspirer la poussière et les autres corps étrangers se trouvant sur celui-ci. Veuillez noter que la fumée de cigarette pourrait faire jaunir la grille de sortie à long

terme et que le meilleur moyen de prévenir ce jaunissement est de la nettoyer régulièrement.

N'utilisez pas de produits de nettoyage portant les symboles suivants :



N.B. Veuillez noter que l'appareil est sous tension même si le thermostat est en position d'arrêt. Vous pouvez donc recevoir un choc électrique tant que l'appareil est alimenté.

DÉPANNAGE


PROBLÈME	PIÈCE DÉFECTUEUSE OU À VÉRIFIER
L'appareil ne se met pas en marche	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostat/minuterie défectueux ou mal ajusté • Disjoncteur ou fusible ouvert • Protection thermique activée • Raccordement inadéquat
L'appareil fonctionne sans arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Thermostat/minuterie défectueux ou mal ajusté • Pertes de chaleur dans la pièce plus importantes que la capacité de l'appareil
Le boîtier est extrêmement chaud	<ul style="list-style-type: none"> • Protection thermique défectueuse • Entrée et/ou sortie d'air obstruée • Moteur défectueux
L'appareil cycle sur la protection thermique (indicateur de surchauffe de l'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée et/ou sortie d'air obstruée • Moteur défectueux
Surchauffe	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur défectueux • Thermostat/minuterie défectueux ou mal ajusté
Le disjoncteur s'ouvre lors de la mise en marche de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> • Raccordement inadéquat • Voltage supérieur à celui inscrit sur la plaque signalétique
Les éléments sont sous tension, mais le moteur ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur défectueux

N.B. : Si vous n'êtes toujours pas en mesure de régler le problème après avoir vérifié ces points, débranchez l'appareil et communiquez avec votre service à la clientèle (référez-vous à la garantie limitée pour obtenir les numéros de téléphone).

LISTE DES COMPOSANTS DE RECHANGE

# RÉF.	# PIÈCE	DESCRIPTION
1	ELF-SK001	ÉLÉMENT (KIT) 500 W-120 V / 2000 W-240 V / 1500 W-208 V
1	ELF-SK002	ÉLÉMENT (KIT) 500 W-240 V
1	ELF-SK003	ÉLÉMENT (KIT) 1000 W-240 V / 750 W-208 V
1	ELF-SK004	ÉLÉMENT (KIT) 1000 W-120 V
1	ELF-SK005	ÉLÉMENT (KIT) 1000 W-347 V
1	ELF-SK006	ÉLÉMENT (KIT) 1250 W-240 V
1	ELF-SK007	ÉLÉMENT (KIT) 1500 W-120 V
1	ELF-SK008	ÉLÉMENT (KIT) 1500 W-240 V
1	ELF-SK009	ÉLÉMENT (KIT) 2000 W-208 V / 750 W-120 V
1	ELF-SK010	ÉLÉMENT (KIT) 2000 W-347 V / 1250 W-277 V
1	ELF-SK011	ÉLÉMENT (KIT) 1000 W-600 V / 1500 W-600 V / 2000 W-600 V
1	ELF-SK012	ÉLÉMENT (KIT) 750 W-240 V / 1000 W-277 V / 1500 W-347 V
1	ELF-SK013	ÉLÉMENT (KIT) 1250 W-120 V
1	ELF-SK014	ÉLÉMENT (KIT) 1250 W-347 V / 750 W-277 V
1	ELF-SK015	ÉLÉMENT (KIT) 2000 W-277 V

# RÉF.	# PIÈCE	DESCRIPTION
1	ELF-SK016	ÉLÉMENT (KIT) 500 W-277 V
1	ELF-SK017	ÉLÉMENT (KIT) 500 W-208 V
1	ELF-SK018	ÉLÉMENT (KIT) 1000 W-208 V
1	ELF-SK019	ÉLÉMENT (KIT) 1500 W-277 V
1	ELF-SK020	ÉLÉMENT (KIT) 1250 W-208 V
2	M-SK00A*	GRILLE
3	MO-008	MOTEUR/VENTILATEUR (240 V) (POUR SK 2000 W)
3	MO-009	MOTEUR/VENTILATEUR (120 V)
3	MO-032	MOTEUR/VENTILATEUR (240 V) (POUR SK 1500 W ET MOINS)
4	PROT-005	PROTECTION THERMIQUE (AUTO.) (L175)
5	SKTBA	ADAPTATEUR POUR PLAFOND SUSPENDU
6	SKSA	ADAPTATEUR SURFACE 120, 208 ET 240 V (OPTION)
7	ST-017	THERMOSTAT SP
	FD60MCW70	MINUTERIE 60 MINUTES (BLANCHE)



GARANTIE LIMITÉE

La présente garantie limitée est celle offerte par Stelpro Design inc. (« Stelpro ») pour les produits fabriqués par Stelpro suivants : modèles SKI. **Veuillez lire attentivement la présente garantie limitée.** Sous réserve des dispositions de cette garantie, Stelpro garantit ses produits et leurs composantes contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour les périodes suivantes, et ce, à compter de la date d'achat : **5 ans**. Cette garantie s'applique à **l'acheteur d'origine** seulement; elle n'est pas transférable et ne peut être prolongée ou étendue.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Si l'appareil devient défectueux durant la période de garantie, vous devez couper son alimentation électrique au panneau principal et communiquer avec 1) votre installateur ou votre fournisseur, 2) votre centre de services ou 3) le service à la clientèle de Stelpro, lesquels vous indiquerons la procédure à suivre. Dans tous les cas, vous devez avoir une **copie de votre facture** et fournir les **renseignements inscrits sur la plaque signalétique** du produit. Stelpro se réserve le droit d'inspecter ou de faire inspecter tout produit ou toute pièce avant d'honorer une réclamation. Stelpro se réserve également le droit de remplacer l'appareil, de rembourser son prix d'achat ou de réparer ou de faire réparer une pièce défectueuse. Veuillez noter que les réparations effectuées dans le cadre de la période de garantie doivent être préalablement autorisées par écrit par Stelpro et effectuées par une personne autorisée par Stelpro.

Avant de retourner un produit à l'usine de Stelpro, vous devez avoir un numéro d'autorisation (RMA) de Stelpro. Vous obtiendrez ce dernier en appelant le service à la clientèle au : **1-800-363-3414** (électriciens et distributeurs – français), **1-800-343-1022** (électriciens et distributeurs – anglais) ou **1-866-766-6020** (consommateurs). Le numéro d'autorisation doit être clairement écrit sur le colis ou celui-ci sera refusé.

CONDITIONS, EXCLUSIONS ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ

La présente garantie est exclusive et en lieu et place de toute autre garantie (à l'exception des droits de propriété), expresse ou implicite. De plus, Stelpro décline expressément et exclut toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière.

La responsabilité de Stelpro se limite à ce qui est prévu dans la présente garantie. Stelpro ne peut en aucun cas être assujettie à toute autre obligation ou responsabilité quelconque, qu'elle soit de source contractuelle ou extracontractuelle ou autre théorie du droit, en ce qui concerne les biens et services qu'elle offre, ou ne peut être tenue responsable d'aucun engagement, geste ou omission à cet égard. Sans limiter la généralité de ce qui précède, Stelpro décline expressément toute responsabilité relative aux dommages matériels ou aux préjudices corporels; aux pénalités; aux dommages-intérêts spéciaux ou punitifs; aux pertes de bénéfices ou d'utilisation; au coût du capital; au coût des produits, des installations ou des services de remplacement; aux mises à l'arrêt; aux ralentissements; à tout autre type de perte pécuniaire. Stelpro décline également toute responsabilité relative aux réclamations de clients ou de toute autre tierce partie pour de tels dommages. En outre, Stelpro refuse de prendre en charge tout dommage indirect, accessoire et éventuel de quelque nature qu'il soit.

La présente garantie ne couvre pas les dommages ou bris résultant de : 1) une mauvaise installation ou un entreposage inadéquat; 2) un usage abusif ou anormal, un mauvais usage, un manque d'entretien, un entretien inadéquat (autre que celui prévu par Stelpro) ou un usage différent de celui pour lequel l'appareil a été conçu; 3) une catastrophe naturelle ou un événement hors du contrôle de Stelpro, y compris, mais non limité à, un ouragan, une tornade, un tremblement de terre, une attaque terroriste, une guerre, une surtension, une inondation, un dégât d'eau, etc. Cette garantie ne couvre pas les dommages et bris accidentels, intentionnels ou causés par une négligence de la part de l'utilisateur ou du propriétaire du produit. De plus, elle ne couvre pas les coûts liés au débranchement, au transport et à l'installation du produit.

Cette garantie se limite à la réparation de l'appareil, à son remplacement ou au remboursement de son prix d'achat, **au choix de Stelpro**. Les pièces remplacées ou réparées avec l'autorisation écrite de Stelpro dans le cadre de la période de garantie seront elles-mêmes garanties pour la durée restante de la garantie de la pièce initiale. La présente garantie ne sera pas valide et Stelpro pourra refuser toute réclamation si l'appareil a été **modifié de quelque façon que ce soit** sans l'autorisation préalable écrite de Stelpro ou si les numéros affichés sur la plaque signalétique ont été enlevés ou modifiés. Cette garantie ne couvre pas les égratignures, les bosselures, la corrosion ou la décoloration causée par une chaleur excessive, des produits de nettoyage chimiques ou des agents abrasifs. De plus, elle ne couvre pas les dommages ou bris survenus durant le transport de l'appareil.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limitation sur la durée d'une garantie implicite et d'autres ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs. Ainsi, les présentes limitations et exclusions pourraient ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits, lesquels peuvent varier d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.