

UNIWATT™

PAR / BY °STELPRO

UPAS CLIMATISEUR PORTATIF

**GUIDE DE
L'UTILISATEUR**

UPAS05KC610C
UPAS06KC630C



MERCI DE VOTRE ACHAT!
UNE QUESTION ? UN PROBLÈME ?
CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE STELPRO.

WWW.UNIWATT.CA
CONTACT@STELPRO.COM
1-844-STELPRO

INS-UPAS_1124



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT DE FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL ET CONSERVEZ-LE À DES FINS DE RÉFÉRENCE.

IMPORTANT : LA QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE À L'UTILISATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL EST INCLUSE À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE. VOUS LA RETROUVÉREZ INSÉRÉE DANS LA STYROMOUSSE À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE.

TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS IMPORTANTES	4
Branchements électriques	5
Information pour la qualification des travailleurs	6
Réparations des composants scellés.....	8
Réparations des composants à sécurité intrinsèque	9
Câblage.....	9
Détection des réfrigérants inflammables	9
Le retrait et l'évacuation	9
Procédures de chargement	9
Déclassement	10
Étiquetage.....	10
Récupération	10
Instructions générales.....	11
Selon les règles des États-Unis et du Canada	13
Mise en garde de la FCC	13
Avertissement IC.....	13
INSTALLATION DU CLIMATISEUR	14
Identification des pièces	14
accessoires inclus.....	14
Emplacement	15
INSTALLATION du tuyau d'échappement	16
Installation de l'ensemble de glissière de fenêtre	16
Pièces	16
Assemblage	17
UTILISATION DU CLIMATISEUR	19
Fonction ouverture et fermeture des persiennes	19
Description de l'écran d'affichage	20
Mise en marche de l'appareil.....	20
Mode climatisation	20
Mode ventilation	21
Mode déshumidification	21
Réglage de la minuterie	21
Changer l'unité de température	22
Autodiagnostic.....	22

Mode d'emploi de la télécommande	23
Dirigez la télécommande vers le capteur situé sur l'appareil	23
Mise en place ou remplacement des piles	24
Mise en marche ou arrêt de l'appareil	24
Mode climatisation	24
Mode ventilation	25
Mode déshumidification	25
Fonction sommeil	25
Réglage de la minuterie	26
Changer l'unité de température	26
Conseils d'utilisation	27
Méthodes d'évacuation de l'eau	28
Vidange manuelle	28
Vidange en continu	28
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	29
Nettoyage du boîtier	29
Nettoyage des filtres	29
Vérifications de début de saison	30
Opérations de fin de saison	30
Températures de fonctionnement à respecter	30
DÉPANNAGE	31
SERVICE APRÈS-VENTE	32

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

- Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation pendant l'entretien et lors du remplacement de pièces où le nettoyage.
- Vérifiez la plaque signalétique pour connaître le type de gaz réfrigérant utilisé dans votre appareil.
- Informations spécifiques concernant les appareils avec gaz réfrigérant. Il est recommandé de ne pas percer le circuit de refroidissement de l'appareil. À la fin de sa vie utile, remettez l'appareil à un centre de collecte des déchets spéciaux pour son élimination. (Potentiel de réchauffement global) : R410A : 2088, R134a : 1430, R290 : 3, R32 : 675.
- Ce système hermétiquement fermé contient des gaz à effet de serre fluorés.
- **INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES** : Cette unité contient des gaz à effets de serre fluorés couverts par le protocole de Kyoto.
- N'utilisez pas cet appareil pour des fonctions autres que celles décrites dans ce manuel d'instructions.
- Assurez-vous que la fiche est branchée fermement et complètement enfoncée dans la prise de courant. Cela peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.
- Ne branchez pas d'autres appareils sur la même prise, cela peut entraîner un risque d'électrocution.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation, cela peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Tous les autres services doivent être confiés à un technicien qualifié.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation ou l'appareil à proximité d'un chauffage, d'un radiateur ou d'une autre source de chaleur. Cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Cet appareil est équipé d'un cordon dont le fil est relié à la terre et qui est connecté à une broche ou une patte de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre. Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la broche de mise à la terre ou la languette de mise à la terre de cette fiche.
- L'appareil doit être utilisé ou entreposé de manière à être protégé de l'humidité, par exemple : condensation, projections d'eau, etc. Débranchez immédiatement l'appareil si cela se produit.
- Transportez toujours votre appareil en position verticale et placez-le sur une surface stable et plane pendant son utilisation. Si l'appareil est transporté couché sur le côté, il faut le redresser et le laisser débranché pendant 6 heures.
- Utilisez toujours l'interrupteur du panneau de commande ou de la télécommande pour éteindre l'appareil. Ne pas démarrer ou arrêter le fonctionnement en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation. Cela peut entraîner un risque d'électrocution.
- Ne touchez pas les boutons du panneau de commande si vos doigts sont mouillés et humides.
- N'utilisez pas de produits chimiques dangereux pour nettoyer l'appareil.
- Pour éviter d'endommager la finition de la surface, utilisez uniquement un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de cire, de diluant ou de détergent puissant. N'utilisez pas l'appareil en présence de substance ou vapeur inflammable telle que l'alcool, les insecticides, l'essence, etc.

- Si l'appareil émet des sons inhabituels, de la fumée ou une odeur inhabituelle, débranchez-le immédiatement.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau. L'eau peut pénétrer dans l'appareil et endommager l'isolation et créer un risque d'électrocution. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, débranchez-le immédiatement et contactez le service à la clientèle.
- Faites appel à deux personnes ou plus pour soulever et installer l'unité.
- Saisissez toujours la fiche lors du branchement ou du débranchement de l'appareil. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Cela peut entraîner un risque de choc électrique et des dommages.
- Installez l'appareil sur un sol solide, de niveau et capable de supporter jusqu'à 50 kg (110 lb). L'installation sur un sol faible ou non nivelé peut entraîner des risques de dommages matériels et corporels.
- Détails du type et du calibre des fusibles: T, 250V AC, 3.15A.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Avant de brancher l'appareil sur la prise secteur, vérifiez que :

- L'alimentation secteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.
- La prise de courant et le circuit électrique sont adaptés à l'appareil.
- La prise de courant correspond à la fiche. Si ce n'est pas le cas, faites remplacer la fiche.
- La prise est correctement mise à la terre. Le non-respect de ces importantes consignes de sécurité dégage le fabricant de toute responsabilité.


AVERTISSEMENT

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
4. L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
5. N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.
6. L'appareil doit être entreposé dans une pièce sans allumage permanent. Par exemple, des flammes nues, un appareil à gaz en fonctionnement ou un chauffage électrique en fonctionnement.
7. Ne pas percer ou brûler.
8. Sachez que les fluides frigorigènes qui peuvent être inodores.
9. La manipulation, l'installation, l'entreposage, l'entretien et l'élimination doivent être conformes aux dispositions des lois et réglementations nationales relatives au gaz, ainsi qu'aux réglementations nationales en matière de câblage.
10. Il est nécessaire d'évacuer le réfrigérant présent dans le système lors de l'entretien ou de la mise au rebut d'un appareil. Le faire dans une zone ventilée, (portes et fenêtres ouvertes).

11. Assurez-vous que la zone de travail est ouverte ou bien ventilée avant de mettre le système en marche ou d'effectuer des travaux à chaud. La ventilation doit être maintenue pendant le fonctionnement. La ventilation permet de déplacer rapidement dans l'atmosphère de manière sûre le fluide frigorigène qui a fuit et qui s'est dilué dans l'atmosphère.
12. L'appareil utilise un réfrigérant inflammable R32/R290. Veuillez suivre attentivement les instructions pour manipuler, installer, nettoyer et entretenir l'appareil afin d'éviter tout dommage ou danger. Ne pas jeter l'appareil dans une poubelle ordinaire. Contactez une agence qualifiée pour une élimination appropriée.
13. L'entretien doit être effectué uniquement selon les recommandations du fabricant.



A2L



INFORMATION POUR LA QUALIFICATION DES TRAVAILLEURS

- Tous les opérateurs ou le personnel chargé de l'entretien des systèmes de réfrigération doivent être titulaires d'un certificat valide délivré par un organisme d'évaluation reconnu par l'industrie, attestant qu'ils sont qualifiés pour l'élimination en toute sécurité des agents frigorigènes, comme le reconnaît l'industrie.
- Entretien et réparation l'appareil uniquement selon la méthode recommandée par le fabricant de l'équipement. Si d'autres professionnels doivent aider à l'entretien et à la réparation de l'équipement, faites-le sous la supervision de personnel qualifié pour l'utilisation de réfrigérants combustibles.

CLASES	NOM	CLASSIFICATION DES INSTRUCTIONS	EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUALIFICATION DU PERSONNEL
A	Personnel professionnel de maintenance	Le personnel, tel que les installateurs et les superviseurs de maintenance, qui doivent installer, réparer et souder le système de réfrigération pour les produits réfrigérants inflammables.	Détenir un certificat de classe A délivré par l'autorité compétente disponible en ligne

B	Personnel de contact régulier	<p>1. Le personnel qui n'a pas besoin d'ouvrir le système de réfrigération des produits réfrigérants combustibles. C'est le cas du personnel des entreprises de transport et du personnel d'entretien général du service après-vente des produits, etc.</p> <p>2. Le personnel chargé de l'installation et de la maintenance des produits réfrigérants conventionnels.</p>	Être titulaire d'un certificat de classe B délivré par l'autorité compétente disponible en ligne.
C (L'entreprise à l'interne)	Personnel de développement, conception et test	Personnel de conception du système de réfrigérant combustible, personnel de supervision.	<p>1. Maîtriser les compétences et les connaissances en matière de soudage de sécurité de base et de niveau de protection contre les fluides frigorigènes combustibles.</p> <p>2. Connaître le processus de développement des produits et être capable de les concevoir.</p> <p>3. La certification/ reconnaissance des qualifications est effectuée par l'institution dans laquelle vous travaillez.</p>

1. Le personnel titulaire d'un certificat de classe A peut effectuer les opérations du personnel de classe B ;
2. Le personnel de classe A et de classe B doit être formé et certifié par l'institution de gestion de l'industrie désignée par l'État.
3. Le personnel de type C doit participer à l'organisation interne de la formation professionnelle de l'entreprise et obtenir une certification ou une accréditation interne.

NOMS DES OUTILS	EXIGENCES D'UTILISATION
Petite pompe à vide	Pompe à vide antidéflagrante : pour garantir une certaine précision, le degré de vide doit être inférieur à 10 Pa.
Équipement de remplissage	Équipement de chargement spécial antidéflagrant : avec une certaine précision, la déviation de la quantité de charge est inférieure à 5 g.
Détecteur de fuite	Étalonnage régulier : le taux de fuite annuel n'est pas supérieur à 10 g.

Détecteur de concentration	<p>A) Le site d'entretien doit être équipé d'un détecteur fixe de concentration de réfrigérant, qui doit être relié au système d'alarme de la protection de la sécurité. La marge d'erreur ne doit pas être supérieure à 5%.</p> <p>B) Le site d'installation doit être équipé d'un détecteur portable de concentration de réfrigérant combustible, une alarme à deux niveaux, acoustique et optique, la marge d'erreur ne doit pas être supérieure à 10 %.</p> <p>C) Calibration régulière</p> <p>D) Le contrôle de fonctionnement doit être effectué avant l'utilisation.</p>
Jauge de pression	<p>A) La jauge de pression doit être calibrée régulièrement.</p> <p>B) Les réfrigérants R290 et R161 peuvent utiliser la jauge de pression du R22, le réfrigérant R32 peut utiliser la jauge de pression du R410A.</p>
Extincteur	<p>Munissez-vous d'un extincteur lors de l'installation et de l'entretien.</p> <p>Il doit y avoir au moins deux types d'extincteurs à poudre sur le site de maintenance. Un à dioxyde de carbone et un à mousse, ils doivent être placés dans la position prescrite, avec des panneaux qui attirent l'attention et doivent être accessibles.</p>

1. Le site d'installation doit être bien ventilé.
2. Les sites d'installation et d'entretien d'un climatiseur utilisant le réfrigérant R32 doivent être exempts de flamme nue ou de fumigation par soudage, de four de séchage ou de toute autre source de chaleur supérieure à 548°C qui produit facilement un feu ouvert.
3. Lors de l'installation d'un climatiseur, il est nécessaire de prendre des mesures antistatiques appropriées, telles que le port de vêtements ou de gants antistatiques.
4. Il est nécessaire de choisir un site approprié pour l'installation ou l'entretien, dans lequel les entrées et sorties d'air des unités intérieures et extérieures ne doivent pas être bloquées par des obstacles ou proches d'une source de chaleur ou d'un environnement combustible et/ou explosif.
5. Si l'unité intérieure subit une fuite de réfrigérant pendant l'installation, tout le personnel doit sortir jusqu'à ce que le réfrigérant soit complètement évaporé (minimum 15 minutes). Si le produit est endommagé, il est impératif de le ramener à la station d'entretien. Il est interdit de souder le tuyau de réfrigérant ou d'effectuer d'autres opérations sur le site de l'utilisateur.
6. Il est nécessaire de choisir l'endroit où l'air entrant et l'air sortant de l'unité intérieure sont de niveau égal.
7. Il est nécessaire d'éviter de positionner l'appareil trop près des prises de courant, des produits électriques, des armoires de cuisine, des lits, des canapés et d'autres objets de valeur sous les lignes de réfrigérant des deux côtés de l'unité intérieure afin d'éviter tout dommage mécanique.

RÉPARATIONS DES COMPOSANTS SCÉLLÉS

- 1.1 Pendant les réparations des composants scellés, toutes les alimentations électriques doivent être déconnectées de l'équipement sur lequel on travaille avant de retirer les couvercles scellés. S'il est absolument nécessaire de maintenir l'alimentation

électrique de l'équipement pendant l'entretien, un dispositif de détection des fuites fonctionnant en permanence doit être placé à l'endroit le plus critique pour avertir d'une situation potentiellement dangereuse.

- 1.2 Il est important de porter une attention particulière aux points énoncés ci-bas, afin de s'assurer qu'en travaillant sur les composantes électriques, le boîtier ne soit pas endommagé au point d'être un danger pour la sécurité personnelle. Ces points sont les suivants; des câbles endommagés, un nombre excessif de connexions, terminal non conforme aux spécifications d'origine, sceaux endommagés, connecteurs mal installés, etc. S'assurer que les joints ou les matériaux d'étanchéité ne sont pas détériorés au point de ne plus pouvoir empêcher la pénétration d'atmosphères inflammables. Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications du fabricant.

Note: L'utilisation d'un produit d'étanchéité à base de silicone peut nuire à l'efficacité de certains types de systèmes de détection de fuites. Les composants à sécurité intrinsèque n'ont pas à être isolés avant d'y travailler.

RÉPARATIONS DES COMPOSANTES À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE

- Ne pas appliquer de charges inductives ou capacitives permanentes au circuit sans s'assurer que cela ne dépasse pas la tension et le courant autorisés pour l'appareil.
- Les composantes à sécurité intrinsèque, sont les seules sur lesquelles nous pouvons travailler à proximité de composantes inflammables. L'appareil d'essai doit être à la bonne valeur nominale. Les composantes ne doivent être remplacées que par des pièces spécifiées par le fabricant. D'autres pièces pourraient provoquer l'inflammation du réfrigérant dans l'atmosphère en cas de fuite.

CÂBLAGE

Vérifiez que le câblage ne sera pas soumis à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, des arêtes vives ou tout autre effet environnemental négatif. La vérification doit également prendre en compte les effets du vieillissement ou des vibrations continues provenant de sources telles que les compresseurs ou les ventilateurs.

DÉTECTION DES RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES

En aucun cas, des sources potentielles d'inflammation ne doivent être utilisées pour la recherche ou la détection de fuites de réfrigérant. Une torche halogène (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit pas être utilisée.

LE RETRAIT ET L'ÉVACUATION

En cas de pénétration dans le circuit frigorifique pour effectuer des réparations – ou à toute autre fin, les procédures conventionnelles devraient être utilisées. Il est toutefois important de respecter les meilleures pratiques car l'inflammabilité est un facteur à prendre en compte. La procédure suivante doit être respectée : éliminer le réfrigérant en toute sécurité conformément aux réglementations locales et nationales ; purger le circuit avec du gaz inerte ; évacuer ; purger à nouveau avec du gaz inerte ; ouvrir le circuit en le coupant ou en le chauffant à l'aide d'un chalumeau.

PROCÉDURES DE CHARGEMENT

En plus des procédures de chargement conventionnelles, les exigences suivantes doivent être respectées;

- Veiller à ce qu'il n'y ait pas de contamination des différents réfrigérants lors de l'utilisation de l'équipement de charge. Les tuyaux ou conduites doivent être aussi courts que possible afin de minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.

- Les bouteilles doivent être maintenues en position verticale.
- S'assurer que le système de réfrigération est mis à la terre avant de charger le système en réfrigérant.
- Étiqueter le système lorsque la charge est terminée (si ce n'est pas déjà fait).
- Il faut faire très attention à ne pas trop remplir le système de réfrigération. Avant de recharger le système, il doit être soumis à un essai de pression avec l'OFN. L'étanchéité du système doit être testée une fois la recharge terminée, mais avant la mise en service. Un essai d'étanchéité de suivi devrait être effectué avant de quitter le site.

DÉCLASSEMENT

Avant d'effectuer cette procédure, il est indispensable que le technicien soit complètement familiarisé avec l'appareil et tous ses détails. Il est recommandé de veiller à ce que tous les réfrigérants soient récupérés en toute sécurité. Avant l'exécution de la tâche, un échantillon d'huile et de réfrigérant doit être prélevé au cas où une analyse serait nécessaire avant la réutilisation du réfrigérant récupéré. Il est essentiel que l'alimentation électrique soit disponible avant le début de la tâche.

- a) Se familiariser avec l'équipement et son fonctionnement.
- b) Système isolé électriquement.
- c) Avant d'entreprendre la procédure, assurez-vous que l'équipement de manutention mécanique est disponible, si nécessaire, pour manipuler les bouteilles de réfrigérant; et que tous les équipements de protection individuels sont disponibles et utilisés correctement; le processus de récupération est supervisé en tout temps par une personne compétente; l'équipement de récupération et les bouteilles sont conformes aux normes appropriées.
- d) Pomper le système de réfrigérant, si possible.
- e) S'il n'est pas possible de faire le vide, fabriquez un collecteur pour que le réfrigérant puisse être retiré des différentes parties du système.
- f) Assurez-vous que le cylindre est situé sur la balance avant que la récupération n'ait lieu.
- g) Démarrer la machine de récupération et l'utiliser conformément aux instructions du fabricant.
- h) Ne pas trop remplir les bouteilles. (Pas plus de 80 % du volume de la charge liquide.)
- i) Ne pas dépasser la pression de service maximale de la bouteille, même temporairement.
- j) Lorsque les bouteilles ont été correctement remplies et que le processus est terminé, veillez à ce que les bouteilles et l'équipement soient retirés du site rapidement et que toutes les vannes d'isolement de l'équipement sont fermées.
- k) Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération à moins qu'il n'ait été nettoyé et contrôlé

ÉTIQUETAGE

L'équipement doit porter une étiquette indiquant qu'il a été mis hors service et vidé de son réfrigérant. L'étiquette doit être datée et signée. Assurez-vous qu'il y a des étiquettes sur l'équipement indiquant que l'équipement contient un réfrigérant inflammable.

RÉCUPÉRATION

Lors de l'élimination du réfrigérant d'un système, que ce soit à des fins d'entretien ou de mise hors service, il est recommandé de veiller à ce que tous les réfrigérants soient éliminés en toute sécurité

Lors du transfert de fluide frigorigène dans des bouteilles, veillez à n'utiliser que des bouteilles de récupération de fluide frigorigène appropriées. Veillez à ce que le nombre de bouteilles nécessaires pour contenir la charge totale du système soit disponible. Toutes les bouteilles à utiliser sont destinées au fluide frigorigène récupéré et étiquetées pour ce fluide (c'est-à-dire des bouteilles spéciales pour la récupération du fluide frigorigène). Les bouteilles doivent être équipées d'une soupape de surpression et des vannes d'arrêt correspondantes en bon état de fonctionnement. Les bouteilles de récupération vides sont évacuées et, si possible, refroidies avant la récupération.

L'équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement avec un kit d'instructions concernant l'équipement à portée de main et doit être adapté à la récupération des réfrigérants inflammables. De plus, un jeu de balances calibrées doit être disponible et en bon état de fonctionnement. Les tuyaux doivent être complets avec des raccords de déconnexion sans fuite et en bon état. Avant d'utiliser la machine de récupération, vérifiez qu'elle est en bon état de fonctionnement, qu'elle a été correctement entretenue et que tous les composants électriques associés sont scellés afin d'éviter tout risque d'inflammation en cas de dégagement de fluide frigorigène.

En cas de doute, consultez le fabricant.

Le fluide frigorigène récupéré doit être renvoyé au fournisseur de fluide frigorigène dans le bon cylindre de récupération et un bordereau de transfert de déchets doit être établi. Ne pas mélanger les réfrigérants dans les unités de récupération et surtout pas dans les bouteilles.

Si les compresseurs ou les huiles des compresseurs doivent être retirés, s'assurer qu'ils ont été évacués à un niveau acceptable afin de s'assurer qu'il ne reste pas de réfrigérant inflammable dans le lubrifiant. Le processus d'évacuation doit être effectué avant de renvoyer le compresseur aux fournisseurs.

Seul le chauffage électrique du compresseur devrait être utilisé pour accélérer ce processus. La vidange d'huile du système doit être effectuée de façon sécuritaire.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.1 Contrôle de la zone

Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des réfrigérants inflammables, des contrôles de sécurité sont nécessaires pour s'assurer que le risque d'inflammation est réduit au minimum. Pour la réparation du système de réfrigération, les précautions suivantes doivent être prises avant d'effectuer des travaux sur le système.

1.2 Procédure de travail

Les travaux doivent être entrepris selon une procédure contrôlée de manière à réduire au minimum le risque de présence d'un gaz ou d'une vapeur inflammable pendant l'exécution des travaux.

1.3 Espace de travail général

Tout le personnel d'entretien et les autres personnes travaillant dans la zone locale doivent être informés de la nature des travaux effectués. Le travail dans des espaces confinés doit être évité. La zone entourant l'espace de travail doit être isolée. Assurez-vous que les conditions dans la zone ont été sécurisées grâce au contrôle des matériaux inflammables.

1.4 Vérifier pour la présence de réfrigérant

La zone doit être vérifiée à l'aide d'un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant les travaux, afin de s'assurer que le technicien est conscient de l'existence d'atmosphères potentiellement inflammables. S'assurer que l'équipement de détection de fuites utilisé est adapté à l'utilisation de réfrigérants inflammables, c'est-à-dire qu'il ne produit pas d'étincelles, qu'il est correctement scellé ou qu'il est intrinsèquement sécuritaire

1.5 Présence d'extincteurs

Si un travail à chaud doit être effectué sur l'équipement de réfrigération ou sur toute pièce associée, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être disponible, l'équipement doit être à portée de main. Disposer d'un extincteur à poudre sèche ou à CO₂ à proximité de la zone de chargement.

1.6 Aucune source d'inflammation

Toute personne effectuant des travaux en rapport avec un système de réfrigération qui impliquent la mise à nu d'une tuyauterie contenant ou ayant contenu un fluide frigorigène inflammable, ne doit pas utiliser toute source d'allumage de manière à entraîner un risque d'incendie ou d'explosion. Toutes les sources d'inflammation possibles, y compris la cigarette, doivent être maintenues suffisamment éloignées du lieu d'installation, de réparation, d'enlèvement et d'élimination, pendant lesquels du réfrigérant inflammable peut éventuellement être libéré dans l'espace environnant. Avant le début des travaux, la zone autour de l'équipement doit être examinée afin de s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'inflammabilité. Des panneaux "Interdiction de fumer" doivent être affichés.

1.7 Zone ventilée

Assurez-vous que la zone est à l'air libre ou qu'elle est correctement ventilée avant de pénétrer dans le système ou d'effectuer un travail à chaud. Une certaine ventilation doit être maintenue pendant la durée des travaux. La ventilation doit permettre de disperser en toute sécurité tout fluide frigorigène libéré et, de préférence, l'expulser dans l'atmosphère.

1.8 Contrôles de l'équipement de réfrigération

Lorsque des composants électriques sont remplacés, ils doivent être adaptés à l'usage prévu et conformes aux spécifications. Les directives d'entretien et de maintenance du fabricant doivent être respectées à tout moment. En cas de doute, consulter le service technique du fabricant pour obtenir de l'aide. Les contrôles suivants doivent être appliqués aux installations utilisant des fluides frigorigènes inflammables.

- La taille de la charge correspond à la taille de la pièce dans laquelle sont installées les pièces contenant du réfrigérant.
- Les dispositifs de ventilation fonctionnent correctement et ne sont pas obstrués.
- En cas d'utilisation d'un circuit frigorifique indirect, le circuit secondaire doit être contrôlé pour vérifier la présence de fluide frigorigène.
- Le marquage de l'équipement reste visible et lisible.
- Les marquages et les panneaux illisibles doivent être corrigés
- Les tuyaux ou les composants de réfrigération sont installés dans un endroit où ils ne risquent pas d'être exposés à une substance susceptible de corroder les composants contenant du fluide frigorigène. À moins que ces composants ne soient construits en matériaux intrinsèquement résistants à la corrosion ou protégés de manière appropriée contre la corrosion.

1.9 Vérification des appareils électriques

La réparation et l'entretien des composants électriques doivent comprendre les contrôles de sécurité initiaux et les procédures d'inspection des composants. S'il existe un défaut susceptible de compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être connectée au circuit tant que le problème n'a pas été résolu de manière satisfaisante.

Si le défaut ne peut être corrigé immédiatement, mais qu'il est nécessaire de continuer de fonctionner, une solution temporaire adéquate doit être mise en place. Cette solution doit être signalée au propriétaire de l'équipement afin que toutes les parties soient informées.

Les contrôles de sécurité initiaux doivent comprendre : la décharge des condensateurs, qui doit être effectuée de manière sûre afin d'éviter tout risque d'étincelle. Aucun composant ou câblage électrique sous tension n'est exposé pendant la charge, la récupération ou la purge du système. Le système doit continuer d'être relié à la terre.



CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

MISE EN GARDE DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT IC

Cet appareil est conforme avec «*industry Canada's licence-exempt RSSs*». Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :



(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

INSTALLATION DU CLIMATISEUR

IDENTIFICATION DES PIÈCES



1. Panneau de contrôle
2. Récepteur de signal pour la télécommande
3. Déflecteur
4. Poignées (2 côtés)
5. Roulettes

6. Grille d'entrée d'air
7. Grille de sortie d'air
8. Grille d'entrée d'air
9. Branchement pour prise
10. Orifice d'évacuation
11. Câble d'alimentation


ACCESSOIRES INCLUS



1 tuyau d'échappement



1 sortie du tuyau



1 entrée du tuyau




1 Tuyau de drainage



1 télécommande et batteries (2 x AAA 1.5V)



1 ensemble de glissière pour fenêtre





1 ensemble d'assemblage d'éponge d'étanchéité pour fenêtre

Note: Toutes les illustrations de ce manuel sont uniquement destinées à des fins explicatives. Votre appareil peut être légèrement différent. Assurez-vous que vous avez retiré tous les accessoires de l'emballage avant de commencer l'installation

EMPLACEMENT

En mode froid, l'appareil doit être placé près d'une fenêtre ou d'une ouverture afin que l'air chaud puisse être évacué à l'extérieur.





- L'appareil doit être placé sur une base solide afin de minimiser le bruit et les vibrations. Pour un positionnement sûr et sécurisé, placez l'appareil sur un sol lisse et de niveau, suffisamment solide pour supporter l'appareil capable de supporter jusqu'à 50 kg (110 lb).
- L'unité est équipée de roulettes pour faciliter son positionnement, mais elle ne doit être déplacée que sur des surfaces lisses et plates. Soyez prudent lorsque vous roulez sur des surfaces recouvertes de moquette. Soyez prudent et protégez les sols lorsque vous roulez sur des planchers en bois. N'essayez pas de faire rouler l'appareil sur des objets.
- L'appareil doit être placé à portée d'une prise de courant correctement calibrée et mise à la terre.
- Ne placez jamais d'obstacles autour de l'entrée ou de la sortie d'air de l'appareil
- Prévoyez un espace d'au moins 18" (45cm) autour et à l'écart du mur pour un fonctionnement efficace. (Fig. 1)
- Le tuyau peut être rallongé, mais il est préférable de maintenir la longueur au minimum requis. Veillez également à ce que le tuyau ne présente pas de coude brusque ou d'affaissement. (Fig. 2)



INSTALLATION DU TUYAU D'ÉCHAPPEMENT

Placez d'abord l'appareil sur un sol plat et assurez-vous qu'il y a un minimum de 18" (45 cm) d'espace libre autour de l'appareil et qu'il se trouve à proximité d'une source d'alimentation à circuit unique.

1. Déployez l'un ou l'autre des côtés du tuyau (Fig. 3)
2. Vissez l'entrée du tuyau (Fig. 4).
3. Prolongez l'autre côté du tuyau et le visser à la sortie du tuyau (Fig. 5).
4. Installez l'entrée du tuyau dans l'appareil (Fig. 6).




INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE GLISSIÈRE DE FENÊTRE

Votre kit de glissière de fenêtre a été conçu pour s'adapter à la plupart des applications standard de fenêtres verticales et horizontales; cependant, il se peut que vous deviez modifier certains aspects des procédures d'installation pour certains types de fenêtres. Le kit de glissière de fenêtre peut être fixé à l'aide de vis (vis non-incluses).

Remarque: Si l'ouverture de la fenêtre est inférieure à la longueur minimale du kit de glissière de fenêtre, coupez l'extrémité qui ne comporte pas d'ouverture suffisamment courte pour qu'elle puisse s'insérer dans l'ouverture de la fenêtre. Ne jamais découper du côté de l'ouverture du kit de glissière de fenêtre.

PIÈCES

- A. Panneau
- B. Panneau avec un trou
- C. Vis pour verrouiller l'ensemble de fenêtre en place






ASSEMBLAGE



1. Faire glisser le panneau B sur le panneau A et le dimensionner à la taille de la fenêtre. Coupez dû côté opposé de l'ouverture. (Fig.7)

Les tailles des fenêtres varient. Lors du dimensionnement de la largeur de la fenêtre, assurez-vous que la totalité de l'ensemble de glissières de fenêtre est exempte d'espace et/ou de poche d'air lors de la prise de mesures.



2. Verrouillez avec la vis dans les trous correspondant à la largeur requise pour votre fenêtre afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'espace ou de poche d'air dans l'assemblage du kit de fenêtre après l'installation.
3. Coupez le joint en mousse (type adhésif) à la bonne longueur et fixez-le au châssis de la fenêtre.



4. Fixez le kit de glissière de fenêtre au châssis de la fenêtre. Ajustez la longueur du kit de glissière de fenêtre en fonction de la largeur de la fenêtre. Si nécessaire, marquez le kit et coupez une extrémité pour l'adapter à la fenêtre





5. Coupez le joint en mousse (type adhésif) à la bonne longueur et le fixer sur le haut de la fenêtre.
6. Fermez fermement la fenêtre contre le kit de glissière de fenêtre.
7. Fixez le kit de glissière de fenêtre au châssis de la fenêtre
8. Couper la mousse d'étanchéité à une longueur appropriée et sceller l'espace ouvert entre le cadre supérieur et le cadre extérieur de la fenêtre.



FENÊTRE VERTICALE

FENÊTRE HORIZONTALE



UTILISATION DU CLIMATISEUR



FONCTION OUVERTURE ET FERMETURE DES PERSIENNES

Cette unité n'a pas de fonction de basculement automatique.

Ouvrir les volets avant d'utiliser l'appareil


1. Tenez les déflecteurs horizontaux et déplacez-les vers le haut et vers le bas pour plus de confort.
2. Tenez les déflecteurs verticaux et déplacez-les de gauche à droite pour plus de confort.

Note: Pour une performance de climatisation optimale, il est recommandé de positionner le déflecteur horizontal vers le bas et le déflecteur vertical vers la position la plus à gauche.



DESCRIPTION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE


Le panneau de commande, situé sur le dessus de l'appareil, vous permet de gérer une partie des fonctions sans la télécommande. Mais pour exploiter pleinement son potentiel, vous devez utiliser la télécommande




1. Bouton Minuterie
2. Bouton Ventilation
3. Bouton d'augmentation de la température
4. Écran d'affichage
5. Bouton de diminution de la température
6. Bouton Mode
7. Bouton mise en marche/arrêt
- H. Symbole climatisation
- I. Symbole déshumidification
- J. Symbole ventilation
- K. Symbole minuterie

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Branchez l'appareil dans la prise principale, il est alors en mode Veille.

Appuyez sur la touche «  » pour allumer l'appareil. La dernière fonction active au moment de l'arrêt s'affiche.








Ne jamais éteindre le climatiseur en le débranchant du réseau électrique. Appuyez toujours sur le bouton «  » puis attendez quelques minutes avant de le débrancher. Cela permet à l'appareil d'effectuer un cycle de contrôle pour vérifier son fonctionnement.

MODE CLIMATISATION

Idéal pour les temps chauds et humides lorsque vous avez besoin de refroidir et de déshumidifier la pièce.

Pour régler ce mode correctement :

1. Appuyez sur la touche «  » plusieurs fois jusqu'à ce que le symbole «  » apparaisse.
2. Sélectionnez la température cible 18°C-32°C (64°F-90°F) en appuyant sur le bouton «  » ou «  » jusqu'à ce que la valeur correspondante s'affiche.
3. Sélectionnez la vitesse de ventilation requise en appuyant sur le bouton «  ».





F2 ÉLEVÉ	Pour atteindre la température souhaitée le plus rapidement possible
F1 BAS	Fonctionnement à capacité réduite et donc plus silencieux

La température la plus appropriée pour la pièce pendant l'été varie de 24°C à 27°C (75°F à 81°F). Il est toutefois recommandé de ne pas régler une température bien en dessous de la température extérieure. La différence de vitesse du ventilateur est plus perceptible lorsque l'appareil est en mode Ventilation, mais peut ne pas l'être en mode Climatisation.

MODE VENTILATION

Lorsque vous utilisez l'appareil dans ce mode, il n'est pas nécessaire de fixer le tuyau d'air.

Pour régler correctement ce mode :

1. Appuyez sur le bouton « **Mode** » un certain nombre de fois jusqu'à ce que le symbole ventilation «  » apparaisse.
2. Sélectionnez la vitesse de ventilation souhaitée en appuyant sur le bouton «  ».

Deux vitesses sont disponibles : Élevée / Basse

L'écran d'affichage montre : F2 (Élevé) et F1 (Basse)



Élevé



Bas



MODE DÉSHUMIDIFICATION

Idéal pour réduire l'humidité d'une pièce (printemps et automne, pièces humides périodes de pluie, etc).

En mode déshumidification, l'appareil doit être préparé de la même manière que pour le mode Climatisation, avec le tuyau d'évacuation d'air fixé pour permettre l'évacuation de l'humidité à l'extérieur.



Pour régler correctement ce mode :





1. Appuyez plusieurs fois sur la touche « — » jusqu'à ce que le symbole «  » apparaisse. L'écran affiche «  ».

Dans ce mode, la vitesse du ventilateur est sélectionnée automatiquement par l'appareil et ne peut pas être réglée manuellement.







RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Cette minuterie peut être utilisée pour retarder le démarrage ou l'arrêt de l'appareil, ce qui évite le gaspillage d'électricité en optimisant les périodes de fonctionnement.



Programmer la mise en marche de l'appareil.

1. Allumez l'appareil, choisissez le mode que vous souhaitez, par exemple le mode Déshumidification, vitesse élevée du ventilateur. Éteignez l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton «  », l'écran commence à clignoter, appuyez sur les boutons « + » / « — » pour régler la durée programmée de 0.5 à 24 heures.
3. Après 5 secondes sans fonctionner, la fonction de minuterie démarre, puis le symbole «  » s'allume.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton «  » pour annuler la minuterie, et le symbole «  » disparaît.

Programmer l'arrêt de l'appareil

1. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton «  », l'écran se met à clignoter.
2. Appuyez sur les boutons «  » / «  » pour régler la durée programmée de 0.5 à 24 heures.
3. Au bout de 5 secondes sans opération, la fonction minuterie démarre, puis le symbole «  » s'allume.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton «  » pour annuler la minuterie, le symbole «  » disparaît.

CHANGER L'UNITÉ DE TEMPÉRATURE

1. Lorsque l'application est en marche, maintenez les boutons «  » et «  » ensemble pendant 3 secondes, alors vous pouvez changer l'unité de température.

Exemple :

- Avant le changement, en mode Climatisation, l'écran s'affiche comme Fig.1.
- Après le changement, en mode Climatisation, l'écran affiche comme Fig.2.



Fig.1





Fig.2


AUTODIAGNOSTIQUE

L'appareil est doté d'un système d'autodiagnostic permettant d'identifier un certain nombre de dysfonctionnements.

Les messages d'erreur sont affichés sur l'écran de l'appareil.

AFFICHÉ	SIGNIFICATION	QUE DEVRAIS-JE FAIRE ?
	Défaillance de la sonde	Si ce message est affiché, contactez votre centre de service autorisé local.
	Réservoir plein	Vider le réservoir de sécurité interne en suivant les instructions de la section OPÉRATIONS DE DÉBUT ET FIN DE SAISON.


MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE



	Bouton en marche/arrêt
Mode	Bouton Mode
	Mode sommeil
	Augmenter la température
	Diminuer la température
	Bouton d'ouverture et de fermeture des persiennes
	Bouton vitesses du ventilateur
	Bouton minuterie
°C/°F	Bouton unité de température

DIRIGEZ LA TÉLÉCOMMANDE VERS LE CAPTEUR SITUÉ SUR L'APPAREIL

- La télécommande ne doit pas se trouver à plus de 23' (7 m) de l'appareil (sans obstacle entre la télécommande et le récepteur).
- La télécommande doit être manipulée avec une extrême précaution. Ne la laissez pas tomber et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur. Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez les piles et remplacez-les par des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles neuves et de vieilles piles.



MISE EN PLACE OU REMPLACEMENT DES PILES



1. Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande.
2. Insérez deux piles «AAA» 1.5V dans la bonne position (voir les instructions à l'intérieur du compartiment à piles).



Remarque : Si la télécommande est remplacée ou mise au rebut, les piles doivent être retirées et mises au rebut conformément à la législation en vigueur car elles sont nocives pour l'environnement.

- Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Les piles peuvent exploser ou fuir si elles sont exposées à des flammes nues. Mettez les piles au rebut de manière appropriée.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée (entreposage hivernal), retirez les piles et rangez-les dans un endroit frais et sec.






MISE EN MARCHÉ OU ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Branchez l'appareil dans la prise principale, il est alors en mode Veille.
2. Appuyez sur la touche «  » pour allumer l'appareil. La dernière fonction active au moment de l'arrêt s'affiche.
3. active au moment de l'arrêt s'affiche.
4. Lorsque vous appuyez sur la touche «  » pour éteindre l'appareil, la fonction anti-moisissure fonctionnera pendant environ 20 secondes et l'écran affichera le compte à rebours.

MODE CLIMATISATION

Idéal pour les temps chauds et humides lorsque vous avez besoin de rafraîchir et de déshumidifier la pièce.

Pour régler correctement ce mode :

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche «  » jusqu'à ce que le symbole «  » apparaisse.
2. Sélectionnez la température cible 18°C-32°C (64°F-90°F) en appuyant sur les touches «  » ou «  » ou jusqu'à ce que la valeur correspondante s'affiche.
3. Sélectionnez la vitesse de ventilation requise en appuyant sur le bouton «  ».

Les différentes vitesses du ventilateur ont des fonctions différentes.



F2 ÉLEVÉ	Pour atteindre la température souhaitée le plus rapidement possible
F1 BAS	Fonctionnement à capacité réduite et donc plus silencieux

La température souhaitable d'une pièce en été varie entre 24°C à 27°C (75°F à 81°F). Il est recommandé de ne pas régler une température bien en dessous de la température extérieure. La différence de vitesse du ventilateur est plus perceptible lorsque l'appareil est en mode Ventilation, mais elle peut ne pas l'être en mode Climatisation.

MODE VENTILATION


Lorsque vous utilisez l'appareil dans ce mode, il n'est pas nécessaire de fixer le tuyau d'air.

Pour régler correctement ce mode :

1. Appuyez sur le bouton « **Mode** » un certain nombre de fois jusqu'à ce que le symbole ventilation «  » apparaisse.
2. Sélectionnez la vitesse de ventilation souhaitée en appuyant sur le bouton «  ».

Deux vitesses sont disponibles : Élevée / Basse

L'écran d'affichage montre : F2 (Élevé) et F1 (Basse)





MODE DÉSHUMIDIFICATION

Idéal pour réduire l'humidité d'une pièce (printemps et automne, pièces humides périodes de pluie, etc).

En mode déshumidification, l'appareil doit être préparé de la même manière que pour le mode Climatisation, avec le tuyau d'évacuation d'air fixé pour permettre l'évacuation de l'humidité à l'extérieur.



Pour régler correctement ce mode



1. Appuyez plusieurs fois sur la touche « — » jusqu'à ce que le symbole «  » apparaisse. L'écran affiche «  ».

Dans ce mode, la vitesse du ventilateur est sélectionnée automatiquement par l'appareil et ne peut pas être réglée manuellement.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction est utile pour la nuit car elle réduit progressivement le fonctionnement de l'appareil.

Pour régler correctement cette fonction :

1. Sélectionnez le mode «  ».
2. Appuyez sur le bouton «  »

L'appareil fonctionne dans le mode précédemment sélectionné.

Lorsque vous choisissez la fonction Sommeil la luminosité de l'écran diminue et la vitesse du ventilateur est basse

La fonction Sommeil permet de maintenir la pièce à une température optimale sans fluctuations excessives de la température ou de l'humidité grâce à un fonctionnement silencieux. La vitesse du ventilateur est toujours basse, tandis que la température et l'humidité de la pièce varient progressivement pour assurer le plus grand confort.

En mode Climatisation, la température sélectionnée augmentera de 1°C (1°F) par heure sur une période de 2 heures. Cette nouvelle température sera maintenue pendant les 6 heures suivantes. Ensuite, l'appareil s'éteint.





La fonction Sommeil peut être annulée à tout moment pendant le fonctionnement en appuyant sur le bouton «  », « — » ou «  ».

En mode Déshumidification, la fonction Sommeil est toujours disponible.





RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Cette minuterie peut être utilisée pour retarder le démarrage ou l'arrêt de l'appareil, ce qui évite le gaspillage d'électricité en optimisant les périodes de fonctionnement.

Programmer la mise en marche de l'appareil.

- Allumez l'appareil, choisissez le mode que vous souhaitez, par exemple le mode Déshumidification, vitesse élevée du ventilateur. Éteignez l'appareil.
- Appuyez sur le bouton «  », l'écran commence à clignoter, appuyez sur les boutons « + » / « — » pour régler la durée programmée de 0.5 à 24 heures.
- Après 5 secondes sans fonctionner, la fonction de minuterie démarre, puis le symbole «  » s'allume.
- Appuyez à nouveau sur le bouton «  » pour annuler la minuterie, et le symbole «  » disparaît.

Programmer l'arrêt de l'appareil

- Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton «  », l'écran se met à clignoter.
- Appuyez sur les boutons « + » / « — » pour régler la durée programmée de 0.5 à 24 heures.
- Au bout de 5 secondes sans opération, la fonction minuterie démarre, puis le symbole «  » s'allume.
- Appuyez à nouveau sur le bouton «  » pour annuler la minuterie, le symbole «  » disparaît.

CHANGER L'UNITÉ DE TEMPÉRATURE

1. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton « C°/F° » et vous pouvez changer l'unité de température.

Exemple :

Avant le changement, en mode Cool, l'écran affiche comme Fig. 3.

Après le changement, en mode Cool, l'écran affiche comme Fig. 4



Fig.3



Fig.4

CONSEILS D'UTILISATION

Pour tirer le meilleur parti de votre appareil, suivez ces recommandations :

- Fermez les fenêtres et les portes de la pièce à climatiser (Fig. 5). Lorsque vous installez l'appareil de façon semi-permanente, vous devez laisser une porte légèrement ouverte (aussi peu que $\frac{1}{2}$ " ([1 cm])) pour garantir une ventilation correcte;
- Protégez la pièce d'une exposition directe au soleil en fermant partiellement les rideaux et/ou les stores pour rendre l'appareil beaucoup plus économique à faire fonctionner (Fig. 6);
- Ne posez jamais d'objet de quelque nature que ce soit sur l'appareil (Fig. 7);
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air de l'appareil.
- Une réduction du débit d'air entraînera des performances médiocres et pourrait endommager l'appareil.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de source de chaleur dans la pièce;
- N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces très humides (buanderies par exemple).
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
- Assurez-vous que l'appareil repose sur une surface plane. Si nécessaire, placez les blocages de roulette sous les roues avant.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7


MÉTHODES D'ÉVACUATION DE L'EAU

Lorsqu'il y a un excès de condensation d'eau à l'intérieur de l'unité, l'appareil s'arrête de fonctionner et affiche « F.L » (RÉSERVOIR PLEIN comme mentionné dans l'AUTODIAGNOSTIC). Ceci indique que l'eau de condensation doit être évacuée en suivant les procédures suivantes :

VIDANGE MANUELLE

Il peut être nécessaire d'évacuer l'eau dans les zones à forte humidité.


1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
2. Placez un bac de vidange (non-inclus) sous le bouchon de vidange inférieur. Voir le schéma.
3. Retirez le bouchon de vidange inférieur
4. L'eau s'écoulera et s'accumulera dans le bac de vidange.
5. Une fois l'eau évacuée, remplacez fermement le bouchon de vidange inférieur.
6. Mettez l'appareil en marche.





VIDANGE EN CONTINU

Lorsque l'unité fonctionne en mode Déshumidification, le drainage en continu est recommandé.


1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
2. Retirez le bouchon de vidange. Pendant cette opération, de l'eau résiduelle peut se déverser, prévoyez un bac (non-inclus) pour la récupérer.
3. Connectez le tuyau de vidange (1/2" [12.7 mm]).
4. L'eau peut être évacuée en continu par le tuyau vers un drain de sol ou un récipient.
5. Mettez l'appareil en marche.



Note : Veillez à ce que la hauteur et la section du tuyau de vidange ne soient pas plus élevées que celles de la sortie de vidange, sinon le réservoir d'eau risque de ne pas être vidangé.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton «  » du panneau de commande ou de la télécommande, attendez quelques minutes puis débranchez l'appareil de la prise de courant

NETTOYAGE DU BOÎTIER

Vous devez nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide puis le sécher avec un chiffon sec


- Ne lavez jamais l'appareil avec de l'eau. Cela pourrait être dangereux.
- N'utilisez jamais d'essence, d'alcool ou de solvants pour nettoyer l'appareil.
- Ne vaporisez jamais de liquides insecticides ou similaires.

NETTOYAGE DES FILTRES

Pour que votre appareil fonctionne efficacement, vous devez nettoyer le filtre chaque semaine de fonctionnement. Le filtre peut être retiré comme indiqué sur la figure ci-contre.

Pour éviter d'éventuelles coupures, évitez de toucher les parties métalliques de l'appareil lors du retrait ou de la réinstallation du filtre.

Utilisez un aspirateur pour éliminer les accumulations de poussière du filtre. S'il est très sale, plongez-le dans de l'eau chaude et rincez-le plusieurs fois. L'eau ne doit jamais être plus chaude que 40°C (104°F). Après le lavage, laissez le filtre sécher puis ré-installez le filtre sur l'appareil.



VÉRIFICATIONS DE DÉBUT DE SAISON


Assurez-vous que le câble d'alimentation et la prise ne sont pas endommagés et que le système de mise à la terre est efficace. Suivez précisément les instructions d'installation.

OPÉRATIONS DE FIN DE SAISON

Pour vider complètement le circuit interne de l'eau, retirez le bouchon.

Faites couler toute l'eau restante dans une bassine. Lorsque toute l'eau a été évacuée, remettez le bouchon en place.


Nettoyez le filtre et séchez-le soigneusement avant de le remettre en place.



TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT À RESPECTER

Mode Climatisation: 18°C-35°C (64°F-95°F), 30%RH~90%RH

DÉPANNAGE

SITUATION	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'appareil ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> • Il n'y a pas de courant. • Il n'est pas branché sur le secteur. • Le dispositif de sécurité interne s'est déclenché. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attendre. • Brancher sur le secteur. • Attendre 30 minutes, si le problème persiste, contacter votre centre de service.
L'appareil fonctionne pour une courte période de temps seulement	<ul style="list-style-type: none"> • Il y a des coudes dans le tuyau d'évacuation d'air. • Quelque chose empêche l'évacuation de l'air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Positionner correctement le tuyau d'évacuation d'air, en le gardant aussi court et sans courbe que possible pour éviter les goulots d'étranglement.
L'appareil fonctionne mais ne refroidit pas la pièce	<ul style="list-style-type: none"> • Les fenêtres, les portes et/ou les rideaux sont ouverts. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fermer les portes, fenêtres et rideaux, en gardant à l'esprit les « trucs pour bon fonctionnement » mentionnés avant.
	<ul style="list-style-type: none"> • Il y a une source de chaleur en fonction dans la pièce (four, séchoir à cheveux, etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> • Éliminer les sources de chaleur.
	<ul style="list-style-type: none"> • Le tuyau d'évacuation de l'air est détaché de l'appareil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Installez le tuyau d'évacuation d'air à l'arrière de l'appareil, tel qu'indiqué dans les instructions d'installation.
	<ul style="list-style-type: none"> • Les spécifications techniques de l'appareil ne sont pas adaptées pour la pièce dans laquelle il se trouve. 	
Pendant que l'appareil est en fonction, une odeur déplaisante se répand dans la pièce	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre à air est obstrué. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer le filtre à air tel que mentionné ci-haut.
L'appareil ne fonctionne pas pendant environ trois minutes après son redémarrage	<ul style="list-style-type: none"> • La sécurité interne du compresseur empêche l'appareil de redémarrer avant que trois minutes se soient écoulées entre la dernière fois où il a été éteint et sa remise en marche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attendre. Ce délai fait partie de la procédure de fonctionnement normale.
Le message suivant apparaît sur l'écran d'affichage 	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil est doté d'un système d'autodiagnostic permettant d'identifier un certain nombre de dysfonctionnements. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voir la section Autodiagnostic.

SERVICE APRÈS-VENTE

Distribué par Stelpro Design inc.

www.stelpro.com

contact@stelpro.com

1 844-STELPRO

Avant de retourner l'appareil au détaillant, pour tout problème lié à l'installation, à l'utilisation ou au bon fonctionnement de l'appareil; contactez notre département du service à la clientèle. Un de nos agents vous guidera à travers les prochaines étapes.

Les produits ont une garantie limitée d'un an sur présentation de votre facture.

Avant de faire appel à une assistance ou à un service, veuillez vérifier la section «analyse de défaillances». Cela pourrait vous faire économiser du temps. Si vous avez encore besoin d'aide, suivez les instructions ci-dessous.

Lorsque vous appelez, veuillez connaître le lieu et la date d'achat de votre appareil. Veuillez également avoir en main le modèle et le numéro de série complet de votre appareil. Cette information nous aidera à mieux répondre à votre demande.

Veuillez enregistrer les informations de modèle et de numéro de série ci-dessous. Assurez-vous également de conserver la facture d'achat de votre produit.

Numéro de modèle

Numéro de série

Date d'achat

Nom du magasin
